

MTD2A_binary_output

MTD2A: Model Train Detection And Action – arduino library <https://github.com/MTD2A/MTD2A>

Jørgen Bo Madsen / V1.2 / 30-05-2025

MTD2A_binary_output er en avanceret og funktionel C++ klasse til tidsstyret håndtering af output til relæer, LED'er med mere samt programmet selv.

Klassen er blandt en række logiske byggeklodser, der løser forskellig funktioner. Fælles for dem alle:

- Understøtter en bred vifte af inputsensorer og outputenheder
- Enkel at bruge til at bygge komplekse løsninger
- Ikke-blokerende, tilstandsrevet, enkel og effektiv tilstandsmaskine
- Omfattende kontrol- og fejlfindingsinformation

Indholdsfortegnelse

MTD2A_binary_output.....	1
Funktionsbeskrivelse	1
Initialisering	3
Aktivering	3
Eksempler på configuration	3
Øvrige funktioner.....	5

Funktionsbeskrivelse

MTD2A_binary_output processen består af 4 funktioner:

1. `MTD2A_binary_output object_name ("object_name", outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS, { BINARY | PWM }, pinBeginValue, pinEndValue);`
2. `object_name.initialize (pinNumber, startPinValue);`
Kaldes i `void setup ();` og efter `Serial.begin (9600);`
3. `object_name.activate ();` Aktiver en gang og virker først igen når processen er afsluttet (**COMPLETE**)
4. `MTD2A::loop_execute ();` Kaldes som det sidste i `void loop ();`

Alle funktioner benytter default værdier og kan derfor kaldes med ingen og op til max antal parametre. Dog skal parameteret angives i stigende rækkefølge startende fra den første. Se eksempl herunder:

```
MTD2A_binary_input object_name ();  
MTD2A_binary_input object_name  
("object_name");  
("object_name", outputTimeMS);  
("object_name", outputTimeMS, beginTimeMS);  
("object_name", outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS);  
("object_name", outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS, pinOutputMode);  
("object_name", outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS, pinOutputMode, pinBeginVlaue);  
("object_name", outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS, pinOutputMode, pinBeginVlaue, pinEndValue);
```

Defaults:

```
("Object name", 0, 0, 0, BINARY, HIGH, LOW);
```

Eksempel

```
// Two blinking LEDs. One with symmetric interval and another with asymmetric interval.

#include <MTD2A.h>

MTD2A_binary_output red_LED ("Red LED", 400, 400); // 0.4 sec light, 0.4 sec no light
MTD2A_binary_output green_LED ("Green LED", 300, 700, 0, PWM, 96); // 0,3 / 0.7 sec PWM dimmed

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  red_LED.initialize (9); // Output pin 9, common cathode
  green_LED.initialize (10); // Output pin 10, common cathode
  Serial.println("Two LED blink");
}

void loop() {
  if (red_LED.get_processState() == PENDING) red_LED.activate();
  if (green_LED.get_processState() == PENDING) green_LED.activate();

  MTD2A::loop_execute();
}
```


Flere eksempler og youtube videoer:

<https://github.com/MTD2A/MTD2A/tree/main/examples>

Youtube videoer: På vej...

Proces faser

Afhængig af den aktuelle konfiguration gennemføres processen i mellem 1 og 5 faser.



0. Den initiale fase når programmet starter samt når funktion `reset ();` kaldes.
1. Start forsinkelse. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
2. Output tidsperiode. Starter med `pinBeginValue` og slutter med `pinEndValue`. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
3. Slut forsinkelse. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
4. Processen er afsluttet `COMPLETE` og klar til ny aktivering `object_name.activate ();`

Globale nummerkonstanter: `RESET_PHASE`, `BEGIN_PHASE`, `OUTPUT_PHASE`, `END_PHASE` & `COMPLETE_PHASE`

Der er to funktioner der kan oplyse hvilken fase processen befinder sig i:

1. `object_name.get_phaseChange (); = { true | false }`
2. `object_name.get_phaseNumber (); = { 0 - 4 }`

Proces status

Ved overgang til `BEGIN_PHASE`, `OUTPUT_PHASE` eller `END_PHASE` skifter ProcessState til `ACTIVE`.

Ved overgang til `COMPLETE_PHASE` skifter processState til `COMPLETE`.

ProcessState kan aflæses med funktionen `object_name.get_processState (); = { ACTIVE | COMPLETE }`

Timing

Tidstagningen er ikke præcis. Dels tager det ekstra tid at gennemløbe koden, og dels tilføjes tiden fra et ekstra loop gennemløb på 1- 10 millisekunder. Skal tidstagningen være mere præcis, skal det modregnes i de tider der angives når objektet oprettes. Fx ønsket tid: 2.000 – modregnet tid ca. 1.985 millisekunder.

Initialisering

Output skrives til det digitale benforbindelsesnummer, der er specificeret i `object_name.initialize (pinNumber);` Kaldes funktionen ikke, bliver der ikke skrevet til benforbindelsen `pinWrite = DISABLE` og `pinNumber = 255`.

Benforbindelse initialiseres med den værdi der angivet i `startPinValue`. Udelades parameteren angives `LOW` `object_name.initialize (pinNumber, startPinValue);`

Hvis benforbindelsesnummer er initialiseret korrekt med `object_name.initialize`, er det muligt løbende at styre om der skal skrives til benforbindelsen eller ej med funktionen:

`object_name.set_pinWrite ({ENABLE | DISABLE});`

Det er også muligt at skrive direkte til benforbindelsen med funktionen:

`object_name.set_setPinValue (setPinValue);` binary {HIGH | LOW} / PWM {0-255}

Som udgangspunkt er benforbindelsen udefineret. Se [Digital Pins | Arduino Documentation](#)

Aktivering


Processen aktiveres med funktionen: `object_name.activate ();` Dermed skifter `procesState` til `ACTIVE` Efterfølgende aktivering har ingen effekt, så længe processen er aktiv. Så snart `procesState` skifter til `COMPLETE` kan processen aktiveres igen.

Processen kan til hver en tid nulstilles med funktionen: `object_name.reset ();` Funktionen nulstiller alle styrings- og process variable, og gør klar til ny start. Alle funktionskonfigurerede variable og standard værdier bibeholdes. Endvidere skrives `startPinValue` til benforbindelsen. Procesfasen skifter til `RESET_PHASE`

Eksempler på configuration

En multifarvet LED med fælles **katode** aktiveres ved at gå fra LOW til HIGH. PWM 0 -> 255 (fuld lys).


En multifarvet LED med fælles **anode** aktiveres ved at gå fra HIGH til LOW. PWM 255 -> 0 (fuld lys).



Eksempel på blinkende grøn LED med 0,5 sekunders interval.

1. `MTD2A_binary_output green_LED ("Green LED", 500, 500);`
2. `green_LED.initialize (10);`
3. `green_LED.activate ();`
4. `MTD2A::loop_execute ();`

Et standard relle med optokobler aktiveres med ved at gå fra HIGH til LOW.



Eksempel på et optokoblet relle der skifter med 0,5 sekunders interval.

Alle standard værdier er omvendt af hvad der er brug for. Derfor skal alle parametre angives.

5. `MTD2A_binary_output opto_relay ("Opto relay", 500, 500, 0, BINARY, LOW, HIGH);`
6. `opto_relay.initialize (10, HIGH);`
7. `opto_relay.activate ();`
8. `MTD2A::loop_execute ();`

`object_name.print_conf ();`

```
MTD2A_binary_output:
-----
objectName      : LED_1
processState    : ACTIVE
phaseText       : [3] End delay
debugPrint      : DISABLE
errorNumber     : 0 OK
outputTimeMS    : 2000
beginDelayMS    : 0
endDelayMS      : 2000
pinOutputMode   : PWM
pinBeginValue   : 10
pinEndValue     : 0
pinNumber       : 9
pinWrite        : ENABLE
startPinValue   : 0
setPinValue     : 0
setBeginMS      : 0
setOutputMS     : 2014
setEndMS        : 4028
```

Øvrige funktioner

Set functions	Comment
set_pinWrite ({ ENABLE DISABLE});	Enable or disable pin writing
set_setPinValue ({ BINARY {HIGH LOW} / PWM {0-255})	Write directly to output pin (if enabled).
set_debugPrint ({ ENABLE DISABLE});	Activate print phase number and text

Fælles for alle set-funktioner er en ekstra parameter: LoopFastOnce = {ENABLE | **DISABLE**} disable er default.

Get functions	Comment
get_processtState (); return bool {ACTIVE COMPLETE}	Procedure process state.
get_pinWrite (); return bool {ENABLE DISABLE}	Write to pin is enabled or disabled
get_phaseChange (); return bool {true false}	Momentarily phase change (one loop time)
get_phaseNumber (); return uint8_t {0- 4}	Initialize & reset = 0, begin = 1, output = 2, end = 3, complete = 4.
get_setBeginMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for begin proces
get_setOutputMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for output proces
get_setEndMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for end proces
get_reset_error (); return uint8_t {0-255}	Get error/warning number and reset number: Error [1 – 127] warning [128 – 255]

Operator overloading	Function
object_name_1 == object_name_2	bool processState_1 == processState_2
object_name_1 != object_name_2	bool processState_1 != processState_2
object_name_1 > object_name_2	bool processState_1 = ACTIVE & processState_2 = COMPLETE
object_name_1 < object_name_2	bool processState_1 = COMPLETE & processState_2 = ACTIVE
object_name_1 >> object_name_2	bool setOutputMS_1 > setOutputMS_2
object_name_1 << object_name_2	bool setOutputMS_1 < setOutputMS_2