



5V GND 6-16V

PB5/PCINT5/ADC0/RESET

PB4/PCINT4/ADC2/USB - /PWM4

PB3/PCINT3/ADC3/USB +

PB2/PCINT2/ADC1/SCLK/SCL/INT0

PB1/PCINT1/PWM1/MISO

PB0/PCINT0/PWM0/MOSI/SDA