

密级状态：绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

Android 8.0 性能模式使用说明

(第二系统产品部)

文件状态： [] 正在修改 [√] 正式发布	当前版本：	V1.0
	作 者：	卞金晨
	完成日期：	2017-09-23
	审 核：	XXX
	完成日期：	201X-XX-XX

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co. , Ltd

(版本所有, 翻版必究)

版 本 历 史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	卞金晨	2017.09.23	创建初始版本	

目 录

1 概述.....	1
2 快速开启方法.....	1
2.1 开启与关闭.....	1
2.2 编译结果.....	1

1 概述

本文档对如何针对指定应用（如 **安兔兔**）进行加速及性能的提升做详细的说明。

快速使用只需参看 ---> **2 快速开启方法**

2 快速开启方法

2.1 开启与关闭

在 device/rockchip/rk3368/下配置文件:**package_performance.xml**，在其中的节点中加入需要使用性能模式的包名：

```
<app package="包名" mode="是否启用加速，启用为 1，关闭为 0"/>
```

例如针对安兔兔的参考如下：

```
<app package="com.antutu.ABenchMark" mode="1"/>
```

```
<app package="com.antutu.benchmark.full" mode="1"/>
```

编译时会将文件打包进固件

2.2 编译结果

编译后配置文件将会输出到 oem 分区（\$OUT/oem/etc/），增加后**请确认烧写了 oem.img 及 boot.img 来使其生效**