

### Servicio de mantenimiento programado

R: Reemplazar o cambiar.

CALENDARIO NORMAL DE MANTENIMIENTO - EXCEPTO EUROPA (INCLUIDA RUSIA)										
Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes										
Meses			12	24	36	48	60	72	84	96
Millas x 1000			10	20	30	40	50	60	70	80
Km x 1000			15	30	45	60	75	90	105	120
Aceite de motor y filtro de aceite de motor <sup>1</sup>	(Gasolina) 1.4 MPI	Exportación general	Cambiar cada 15 000 km (10 000 millas) o a los 12 meses							
		Para Oriente Medio, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Centroamérica y Sudamérica	Cambiar cada 10 000 km (6500 millas) o a los 12 meses							
Refrigerante (motor) <sup>2</sup>			Primero, cambiar a los 210 000 km (140 000 millas) o a los 120 meses y después cambiar cada 30 000 km (20 000 millas) o a los 24 meses							
Correas de transmisión (motor) <sup>3</sup>			-	1	-	1	-	1	-	1
Mangueras de vacío y mangueras de ventilación del cárter			-	1	-	1	-	1	-	1
Bujías <sup>4</sup>	(Gasolina) 1.4 MPI	Sin plomo	Cambiar cada 60 000 km (40 000 millas)							
Líquido de la transmisión automática			No es necesario realizar mantenimiento							
Líquido de la transmisión manual <sup>5</sup>			No es necesario realizar mantenimiento							
Árbol de la transmisión y fundas			-	1	-	1	-	1	-	1
Filtro de combustible	Para China y Brasil		-	1	-	R	-	1	-	R
Conductos, mangueras y conexiones de combustible			-	-	-	1	-	-	-	1
Filtro de aire del depósito de combustible	Excepto China		-	1	-	R	-	1	-	R
	Para China		1	1	R	1	1	R	1	1
Manguera de vapor y tapón de llenado de combustible			-	-	-	1	-	-	-	1
Filtro del depurador de aire	Excepto China, India y Oriente Medio		1	1	R	1	1	R	1	1
	Para China, India y Oriente Medio		R	R	R	R	R	R	R	R
Sistema de escape			-	1	-	1	-	1	-	1
Sistema de refrigeración			-	-	-	1	-	1	-	1
Refrigerante/compresor del aire acondicionado			1	1	1	1	1	1	1	1
Filtro de aire del control del climatizador	Excepto Australia y Nueva Zelanda		R	R	R	R	R	R	R	R
	Para Australia y Nueva Zelanda		1	R	1	R	1	R	1	R
Pastillas y discos del freno			-	1	-	1	-	1	-	1
Conductos, mangueras y conexiones de freno			-	1	-	1	-	1	-	1
Líquido de frenos/del embrague (si está equipado)			1	1	R	1	1	R	1	1
Cremallera, conexiones y fundas de la dirección			1	1	1	1	1	1	1	1
Rótulas de suspensión			1	1	1	1	1	1	1	1
Neumático (presión y desgaste de la banda de rodadura)			1	1	1	1	1	1	1	1
Estado de la batería (12 V)	Excepto Oriente Medio		-	1	-	1	-	1	-	1
	Para Oriente Medio		Inspeccionar cada 10 000 km (6500 millas) o a los 6 meses							
Batería del sistema ERA-GLONASS (si está equipado)			Reemplace cada 3 años.							