



5V



Interrupteur

5v to 3.3



Servo 3.3v



Switch buzz



Piezo



Servo 5V



Commutateur 1.2v / 5v



1.2v

IR



JP4



DL mini V4

