

Kinco Var Converter használati útmutató

Program leírása:

A Kinco Var Converter egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a Kinco PLC projektekhez tartozó változókat név alapján is elérhessük a Kinco DTools programon belül.

Telepítés és futtatás:

A Kinco Var Converter programot két kattintással indíthatja. A következő lépéseket kell követnie:

1. **Letöltés:** Töltse le a `kinco_var_converter.exe` fájlt és `_internal` mappákat a számítógépére.
2. **Indítás:**
 - Keresse meg a letöltött fájlt a számítógépén.
 - Kattintson duplán a `kinco_var_converter.exe` fájlra.
 - A program el fog indulni, és meg kell adni a Kinco PLC projekt mappájának elérési útvonalát
 - Ezután pedig a változókat tartalmazó fájl nevét és helyét kell megadni.
 - Ezután: **Változók Importálása a Kinco DTools Szoftverben.**

Változók Importálása a Kinco DTools Szoftverben:

1. A **Lib** → **PLC Control** menüpont alatt található felugró ablakban válassza ki az **Add** → **Open Address Tag List** → **Import** gombokat.
2. Ezután egyszerűen válassza ki a korábban ezzel a programmal átalakított CSV fájlt a listából, és az abban szereplő változó neveket azonnal fel lehet használni a HMI szoftverben belül.

Megjegyzés:

- A program magyar és angol nyelven is elérhető. A használt nyelv a rendszer nyelvének függvényében változik.
- Az opcionális `debug` paraméter használata esetén a program hibakeresési módban fut, és részletes hibaüzeneteket jelenít meg.