



R11 R12

GND S +12V GND S +12V GND S +12V GND S +12V
1011 1012 511 512

GND RX TX +5V
NEXTION

PWR +12V GND
SPWR +12V GND
RS485 A B

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08

PROG
GND RX TX +3V3
EN
BOOT