



areg : numéro du registre dont on souhaite mettre le contenu sur abus  
 breg : numéro du registre dont on souhaite mettre le contenu sur bbus  
 dreg : numéro du registre dans lequel on souhaite enregistrer la valeur arrivant sur dbus  
 ualCmd : code l'opération à exécuter dans l'ual  
 dbusIn : sélecteur permettant d'ouvrir une seule entrée vers dbus (ualbus, rambus, bbus)  
 wRam = 1 pour écrire dans la RAM, 0 sinon