



**NOTE :**

Ricontrollare il Min quando si passa da 3000 a 6000 o da 6000 a 3000 vibrazioni al minuto.

Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso

**NOTA IMPORTANTE :**

Se si utilizza solo la scheda a giorno (IP00) inserirla e cablarla in un contenitore che possa garantire un ottimo grado di sicurezza rispettando la Normativa Europea vigente e isolare con i gommini in dotazione i terminali del potenziometro.

Si declina ogni responsabilità da un errato utilizzo della scheda a giorno.