

* La clé pour le local est disponible au comptoir de référence au 2^e étage.

1. Avant de commencer :

- Si ce n'est pas déjà fait
 - relever les bras en position de projection
 - insérer la bobine réceptrice et verrouiller
- Appuyer sur le bouton ON/OFF de la console de son et tourner la roulette de gauche pour choisir CD Stereo. Choisir le volume désiré avec la roulette de droite de la console.



2. Installer la bobine

- Facultatif : Si votre pellicule est sur un bobineau, vous devez utiliser une bobine dévissable Split Reel.



- Insérer la bobine débitrice et verrouiller



- La pellicule se déroule vers l'avant. Les perforations sont toujours du côté du projectionniste.



- Placer l'interrupteur en position Stop et insérer la pellicule selon les flèches orange.



- Insérer le début de la pellicule sur la bobine réceptrice, puis faites tourner manuellement la bobine 1 tour.



La clé pour le local est disponible au comptoir de référence au 2^e étage.

3. Démarrer la projection

- Tourner le bouton principal pour démarrer la projection.
- Ajuster le volume
 - Avec les boutons de volume au bas du projecteur.
 - Aussi, sur la console de son, choisir le volume désiré avec la roulette de droite.
- La roulette Focus permet de faire la mise au point de l'image.
- Le levier Frame sert de cache à la fenêtre de projection.



4. Fin de la projection

- Lorsque le visionnement est terminé, placer l'interrupteur à Stop.
- Dégager en partie la pellicule⁽¹⁾ de sorte qu'elle passe directement de la bobine débitrice à la bobine réceptrice. Tourner manuellement la bobine réceptrice⁽²⁾ pour que la pellicule passe d'une bobine à l'autre⁽³⁾.



- Tourner l'interrupteur à rembobinage, puis à Stop pour terminer.
- Éteindre la console de son avec le bouton ON/OFF



SVP, barrer la porte à la fin de l'utilisation!

- Barrer la porte et remettre la clé au comptoir de référence au 2^e étage.

Pour de l'aide supplémentaire, s'adresser à un membre du personnel