

# Control ID

Driver para integração dos leitores biometricos Control ID. Desenvolvido e Testado com iDFit, utilizando API Oficial em 12/2021. Deve funcionar sem problemas com modelos **iDFit**, **iDAccess**.

Os modelos iDAccess Nano, iDAccess Pro e iDFlex podem apresentar problema com o comando de abrir porta.

Esse driver requer firmware da Processadora RTi maior ou igual 21.9.13 e Integration Designer maior ou igual 9.20 ou 10.13.

Arquivo "Sample ControlID.apex":

<https://app.box.com/s/t19xz8wv72nhnp8jxj3n0x1j3q7q2vwu>

Vídeo demonstração funcionalidades: <https://youtu.be/UwRdSBLR4gc>

## Funcionalidades:

- Identificação do usuario cadastrado
- Identificação de função Panico
- Evento de abertura e Panico para 30 usuarios
- Status e evento de abertura da(s) porta(s)
- Abertura de porta(s)
- Listagem dos eventos de abertura
- Listagem dos usuários cadastrados
- Envio de mensagem para tela do leitor

## Configuração do Sistema

### Ligação Alimentação:

O leitor biometrico deve estar ligado, conectado a rede ethernet, devidamente alimentado, com as conexões de atuador de porta e sensores feitas conforme manual do produto.

### Configuração do Leitor

Para o correto funcionamento, deve ser cadastrado um usuário como administrador e a senha web deve ser alterada para maior segurança (tome nota pois precisaremos dela depois). Devem ser cadastrados os usuários diretamente no leitor ou pela interface web (tome nota dos IDs de usuário cadastrados também).

**ATENÇÃO:** Na primeira vez que for utilizar o leitor Biometrico com a RTi vc deve executar o comando "Configurar Biometria". Esse comando configura alguns ajustes no leitor biometrico para o correto funcionamento com a RTi. Uma vez executado esse comando pode até ser excluído da programação. Se vc for curioso no final desse manual explico o funcionamento desse comando.

Utilize o arquivo "Sample Control iD.apex" para configurar a biometria pela primeira vez. Nesse arquivo há uma configuração de Virtual Panel (mesma usada no vídeo) em que é possível configurar e testar as funções do Leitor Biométrico.

### **Configuração do Driver**

A configuração do driver é simples, desde que tenha anotado os dados solicitados acima! (vc anotou ne?)

- *Licença*: Chave para o driver funcionar infinitamente. sem ela o driver funciona por 30 min depois para até o processador ser reiniciado. É necessário apenas uma licença por processador, mesmo que tenha mais de uma biometria no mesmo projeto.
- *Usuário*: usuário para acesso da interface web do leitor biométrico, mesmo usuário para acesso via navegador
- *Senha*: idem usuario
- *Endereço TCP/IP*: Endereço de IP, que foi fixado no leitor ou feita reserva no roteador ou OS DOIS!!!
- *Porta Servidor TCP/IP*: Porta pela qual o leitor enviará os eventos. Essa porta deve ser única para cada leitor no caso de mais de uma unidade no mesmo projeto.
- *Carregar Usuários Automaticamente*: Isso mesmo que vc leu, ele faz isso assim que obtém a primeira conexão com o leitor ou não, vc decide. É preciso carregar os usuários ao menos uma vez para os logs serem completos.
- *Verifica Token de Acesso Automaticamente*: O leitor precisa receber uma chave (token) para executar os comandos. Sem ele é preciso fazer login para obtê-lo. Essa opção te livra de ter que fazer isso de tempos em tempos pois o token expira e precisa ser renovado.

### **Funções**

- Login
- Verifica Token Acesso
- Obter Usuários Cadastrados
- Escrever Mensagem na tela (Mensagem, Tempo)
- Apagar Mensagem na tela
- Configurar Biometria
- Abrir Porta (Porta)
- Obter Log de acesso (Tamanho; Ordenação)
- Reiniciar Biometria

### **Variáveis**

- Status Portas (Booleano)
- Lista Usuários (2-Way List)
- Lista Eventos (2-Way List)

- Ultima Abertura (String)
- Token Valido (Boleano)
- Driver Licenciado (Boleano)

## Eventos

- Porta Aberta
- Porta Fechada
- Usuário Identificado - Entrou (30 Usuários)
- Usuário Identificado - Panico (30 Usuários)

## Histórico de Versões

- **V0.x** Versões de desenvolvimento. Não usar em produção.
- **V1.0** Versão estavel de lançamento

## Problemas Conhecidos

- Nenhum problema conhecido ate a versão 1.0

## A ser implementado:

- Compatibilidade com outros modelos, pois não foi testado: iDAccess Nano, iDAccess Pro e iDFlex

### Comando "Configurar Biometria"

Esse comando executa uma serie de ajustes no Leitor biometrico para quando houver algum evento nele, esse evento ser encaminhado para a RTi. Tecnicamente esse comando configura o Monitor da biometria com o IP e Porta da sua processadora RTi, bem como caminho interno e tempo de finalização da comunicação. Quando há mais de uma leitora biometrica, é recomendado que para cada leitor, utilize uma porta diferente para o Servidor nas configurações do driver, que automaticamente configura o monitor do leitor biometrico.

Referencias: <https://www.controlid.com.br/docs/access-api-pt/>