

Beschreibung der Konfigurationsdatei der SPS-Handfunktionen

- Anzahl Handfunktionslisten
 - Name der Liste
 - Bezeichnung der Liste
 - Liste freigegeben
 - Liste gesperrt
 - Liste sichtbar
 - Listenindex
 - Anzeigereihenfolge der Liste im TreeView
 - SPS-Variable für Off-Funktion (Bool-Array) (linke Seite)
 - SPS-Variable für On-Funktion (Bool-Array) (rechte Seite)
 - SPS-Variable für Status (Byte-Array)
 - Bit 0 = Endlage Off-Funktion (linke Seite)
 - Bit 1 = Endlage On-Funktion (rechte Seite)
 - Bit 5 = Sperren der Handfunktion (Texte werden ausgeblendet)
 - Bit 6 = Sperren Off-Funktion (linke Seite)
 - Bit 7 = Sperren On-Funktion (rechte Seite)
 - SPS-Variable für Sperren (Bool-Array) (nicht verwendet)
 - SPS-Variable zur Anzeige eines Info-Textes
 - AdsAmsServerNetId (kein Eintrag oder 'local' für lokales System)
 - AdsAmsServerPort (z.B. 801 für erstes Laufzeitsystem)
 - Anzahl Handfunktionen der Liste
 - fortlaufende Numerierung
 - Bezeichnung der Handfunktion
 - Bezeichnung der Off-Funktion (linke Seite)
 - Bezeichnung der On-Funktion (rechte Seite)
 - SPS-Arrayindex der Funktion
 - Anzahl der Statuseinträge (nur erforderlich wenn weitere Statuseinträge)
 - Statuswert
 - Statusanzeige
 - Statushintergrundfarbe
 - Statusvordergrundfarbe