

PROGRAMACION COMUNICADOR NEO TL-2803G(PASO851)

PROGRAMACIÓN DEL COMUNICADOR TL280R DENTRO DEL PASO 851

CAMPO 001	IP (DCHCP automatico ES 000.000.000.000) si el cliente tiene IP FIJA poner la del cliente nos indique		
CAMPO 002	MÁSCARA	iiiCOMPLETAR UNICAMENTE SI HAY IP FIJA, SINO NO!!!	
CAMPO 003	GATEWAY	iiiPUERTA DE ENLACE, SOLO COMPLETAR SI HAY IP FIJA!!!	
CAMPO 005	OPCION 1	RECEPTOR ETHERNET 1 SUPERVISADO *	
	OPCION 2	RECEPTOR GPRS 1 SUPERVISADO	
	OPCION 4	COMUNICACIONES PRIMARIAS POR GPRS	
	OPCION 7	SI/NO HABILITA TEST ALTERNO. SI NO POSEE ETHERNET NO HABILITAR **	
CAMPO 006	OPCION 1	ETH SI/NO	RECEPTOR 1 SOLO SI SE REPORTA ETHERNET
	OPCION 2	ETH SI/NO	RECEPTOR 2 SOLO SI SE REPORTA ETHERNET
	OPCION 4	GPRS	RECEPTOR CELULAR 1 SI SE CONECTA GPRS
	OPCION 5	GPRS	RECEPTOR CELULAR 2 SI SE CONECTA GPRS
	OPCION 7	DLS SOBRE CELULAR HABILITADO DE FABRICA	
	OPCION 8	RETRASO PROBLEMA MOVIL ETH Y SUPERVISION	
CAMPO 010	OPCION 2	SI HABILITA VIDEO VERIFICACION	
	OPCION 3	RESERVADO	
CAMPO 020	COMPLETAR 25 ZONA HORARIA DE ARGENTINA		
CAMPO 006	OPCION 1	ETH SI/NO	RECEPTOR 1 SOLO SI SE REPORTA ETHERNET
	OPCION 2	ETH SI/NO	RECEPTOR 2 SOLO SI SE REPORTA ETHERNET
	OPCION 4	GPRS	RECEPTOR CELULAR 1 SI SE CONECTA GPRS
	OPCION 5	GPRS	RECEPTOR CELULAR 2 SI SE CONECTA GPRS
	OPCION 7	DLS SOBRE CELULAR HABILITADO DE FABRICA	
	OPCION 8	RETRASO PROBLEMA MOVIL ETH Y SUPERVISION	
CAMPO 010	OPCION 2	SI HABILITA VIDEO VERIFICACION	
	OPCION 3	RESERVADO	
CAMPO 020	COMPLETAR 25 ZONA HORARIA DE ARGENTINA		
SOLO PARA VERSION 5.41 DEL COMUNICADOR			
CAMPO 100	APAGAR TODOS LOS NUMEOS -----		
CAMPO 110	APAGAR TODOS LOS NUMEROS -----		
CAMBIAR CONFIGURACION DE ETHERNET 1			
CAMPO 101	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35XX XX)***		
CAMPO 103	DIRECCION IP 000.000.000.000		
CAMPO 104	PUERTO REMOTO (0C09)		
CAMPO 105	PUERTO LOCAL (0BF4)		
CAMPO 106	NOMBRE DE DOMINIO ar.neoa1.proseguralarmas.com		

CAMBIAR CONFIGURACION DE ETHERNET 2	
CAMPO 111	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35 XX XX)****
CAMPO 113	DIRECCION IP 000.000.000.000
CAMPO 114	PUERTO REMOTO (0C09)
CAMPO 115	PUERTO LOCAL (0BF4)
CAMPO 116	NOMBRE DE DOMINIO ar.neoa2.proseguralarmas.com
CAMPO 124	999999
CAMPO 125	000000
CAMBIAR CONFIGURACION GPRS 1	
CAMPO 201	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35 XX XX)*****
CAMPO 203	DIRECCION IP 000.000.000.000
CAMPO 204	PUERTO REMOTO (0C09)
CAMPO 205	CODIGO APN gm2m.movistar --- m2m.personal.com (SEGÚN CORRESPONDA)
CAMPO 206	NOMBRE DE DOMINIO ar.neoa1.proseguralarmas.com
CAMBIAR CONFIGURACION GPRS 2	
CAMPO 211	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35 XX XX)*****
CAMPO 213	DIRECCION IP 000.000.000.000
CAMPO 214	PUERTO REMOTO (0C09)
CAMPO 215	CODIGO APN gm2m.movistar --- m2m.personal.com (SEGÚN CORRESPONDA)*****
CAMPO 216	NOMBRE DE DOMINIO ar.neoa2.proseguralarmas.com
CAMPO 221	CODIGO APN gm2m.movistar --- m2m.personal.com (SEGÚN CORRESPONDA)
CAMPO 222	USUARIO gm2m --- datos (SEGÚN CORRESPONDA)
CAMPO 223	CONTRASEÑA gm2m --- datos (SEGÚN CORRESPONDA)
CAMPO 224	9999
CAMPO 225	000000

CONFIGURACION APP SMART EN NEO

(PANELES QUE REPORTAN SOLO POR GPRS)

LA SIGUIENTE CONFIGURACION APLICA UNICAMENTE PARA PANELES QUE REPORTEN SOLO POR VIA GPRS (SIM)

EN CASO DE QUE EL PANEL A PROGRAMAR REPORTE POR GPRS Y ETHERNET, DIRIGIRSE A LA PLANTILLA EN LA PAGINA SIGUIENTE, CON LA PROGRAMACION RESTANTE

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 1			
PASO 851	SUBSECCION 424	neo geo	
	SUBSECCION 425	Prender 2 y 5	
	SUBSECCION 426	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 429	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 430	PUERTO DE SONDEO	1B3C (Escribir 1*2*3*3)
	SUBSECCION 431	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 432	PUERTO SALIENTE	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 433	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 2			
PASO 851	SUBSECCION 451	neo geo	
	SUBSECCION 452	Prender 2 y 5	
	SUBSECCION 453	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 456	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 457	PUERTO DE SONDEO	1B3C (Escribir 1*2*3*3)
	SUBSECCION 458	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 459	PUERTO SALIENTE	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 460	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 3			
PASO 851	SUBSECCION 478	neo geo	
	SUBSECCION 479	Prender 2 y 5	
	SUBSECCION 480	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 483	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 484	PUERTO DE SONDEO	1B3C (Escribir 1*2*3*3)
	SUBSECCION 485	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 486	PUERTO SALIENTE	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 487	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 4			
PASO 851	SUBSECCION 505	neo geo	
	SUBSECCION 506	Prender 2 y 5	
	SUBSECCION 507	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 510	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 511	PUERTO DE SONDEO	1B3C (Escribir 1*2*3*3)
	SUBSECCION 512	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 513	PUERTO SALIENTE	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 514	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

METODO DE ESCRITURA ASCII

1 ABC1	2 DEF2	3 GHI3
4 JKL4	5 MNO5	6 PQR6
7 STU7	8 VWX8	9 YZ90
0 Espacio		

PARA INGRESAR CARACTERES ESPECIALES PRESIONAR [*] Y BUSCAR EL MENU "ENTRADA ASCII"

- Guion medio [-] Escribir 045
- Punto [.] Escribir 046

Una vez realizada la configuración correspondiente se debe reiniciar el comunicador para que este tome los cambios y los actualice en la programación.

SIEMPRE QUE SE REALICE UNA MODIFICACION EN EL PASO 851 SE DEBE REINICAR EL COMUNICADOR

REINICIAR COMUNICADOR PARA GUARDAR CAMBIOS			
PASO 851	SUBSECCION 999	REINICIO DE COMUNICADOR	55

CONFIGURACION APP SMART EN NEO

(PANELES QUE REPORTAN POR ETHERNET Y GPRS)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 1

PASO 851	SUBSECCION 424	neo geo	
	SUBSECCION 425	Prender 3 y 5	
	SUBSECCION 426	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 429	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 430	PUERTO DE SONDEO	1B3A (Escribir 1*2*3*1)
	SUBSECCION 431	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 432	PUERTO SALIENTE	1B3B (Escribir 1*2*3*2)
	SUBSECCION 433	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 2

PASO 851	SUBSECCION 451	neo geo	
	SUBSECCION 452	Prender 2 y 5	
	SUBSECCION 453	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 456	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 457	PUERTO DE SONDEO	1B3C (Escribir 1*2*3*3)
	SUBSECCION 458	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 459	PUERTO SALIENTE	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 460	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 3

PASO 851	SUBSECCION 478	neo geo	
	SUBSECCION 479	Prender 3 y 5	
	SUBSECCION 480	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 483	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 484	PUERTO DE SONDEO	1B3A (Escribir 1*2*3*1)
	SUBSECCION 485	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 486	PUERTO SALIENTE	1B3B (Escribir 1*2*3*2)
	SUBSECCION 487	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

OPCIONES APP SMART RECEPTOR 4

PASO 851	SUBSECCION 505	neo geo	
	SUBSECCION 506	Prender 2 y 5	
	SUBSECCION 507	REAL-TIME NOTIFICATION	Prender 3
	SUBSECCION 510	PUERTO DE NOTIFICACION	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 511	PUERTO DE SONDEO	1B3C (Escribir 1*2*3*3)
	SUBSECCION 512	DNS DE SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 513	PUERTO SALIENTE	1B39 (Escribir 1*2*39)
	SUBSECCION 514	PUERTO ENTRANTE	1B3C (Escribir 1*2*3*3)

CONFIGURACION DE RECEPTORES 1 Y 2 (ETHERNET)

OPCIONES DE RECEPTOR ETHERNET 1			
PASO 851	SUBSECCION 101	CODIGO DE CUENTA ETHERNET 1	00 00 35 XX XX
	SUBSECCION 103	DIRECCION ETHERNET 1	000 000 000 000
	SUBSECCION 104	PUERTO REMOTO ETHERNET 1	0BFF
	SUBSECCION 105	PUERTO LOCAL ETHERNET 1	0BF4
	SUBSECCION 106	DOMINIO ETHERNET 1	ar.neoa1.proseguralarmas.com
OPCIONES DE RECEPTOR ETHERNET 2			
PASO 851	SUBSECCION 111	CODIGO DE CUENTA ETHERNET 2	00 00 35 XX XX
	SUBSECCION 113	DIRECCION ETHERNET 2	000 000 000 000
	SUBSECCION 114	PUERTO REMOTO ETHERNET 2	0BFF
	SUBSECCION 115	PUERTO LOCAL ETHERNET 2	0BF4
	SUBSECCION 116	DOMINIO ETHERNET 2	ar.neoa2.proseguralarmas.com

Programar SOLO si reporta por ETHERNET además de GPRS, de lo contrario, si el panel no utiliza ETHERNET como vía de comunicación, no modificar ningún campo ya que el panel informara error de RECEPTOR 1 y RECEPTOR 2

Una vez realizada la configuración correspondiente se debe reiniciar el comunicador para que este tome los cambios y los actualice en la programación.

SIEMPRE QUE SE REALICE UNA MODIFICACION EN EL PASO 851
SE DEBE REINICAR EL COMUNICADOR

REINICIAR COMUNICADOR PARA GUARDAR CAMBIOS			
PASO 851	SUBSECCION 999	REINICIO DE COMUNICADOR	55

REFERENCIAS

*	Habilitar SOLO si reporta por ETHERNET además de GPRS
**	Habilitar SOLO si reporta por ETHERNET además de GPRS

***	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante
****	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante
*****	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante
*****	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante
*****	Respetar minúsculas y escribir en formato ASCII para introducir un punto " ." marcar 046