

PROGRAMACION COMUNICADOR NEO TL-2803G(PASO851) Ed. 04/23

PROGRAMACIÓN DEL COMUNICADOR TL280R DENTRO DEL PASO 851

CAMPO 001	IP (DCHCP automatico ES 000.000.000.000) si el cliente tiene IP FIJA poner la del cliente nos indique		
CAMPO 002	MÁSCARA		COMPLETAR UNICAMENTE SI HAY IP FIJA.
CAMPO 003	GATEWAY		PUERTA DE ENLACE, SOLO COMPLETAR SI HAY IP FIJA.
CAMPO 005	OPCION 1	RECEPTOR ETHERNET 1 SUPERVISADO *	
	OPCION 2	RECEPTOR GPRS 1 SUPERVISADO	
	OPCION 4	COMUNICACIONES PRIMARIAS: SI EL EQUIPO CUENTA CON ETH+GPRS, ELEGIR COMO PRIMARIA ETH, SINO, GPRS	
	OPCION 7	SI/NO HABILITA TEST ALTERNO. SI NO POSEE ETHERNET NO HABILITAR **	
CAMPO 006	OPCION 1	ETH SI/NO	RECEPTOR 1 SOLO SI SE REPORTA ETHERNET
	OPCION 2	ETH SI/NO	RECEPTOR 2 SOLO SI SE REPORTA ETHERNET
	OPCION 4	GPRS	RECEPTOR CELULAR 1 SI SE CONECTA GPRS
	OPCION 5	GPRS	RECEPTOR CELULAR 2 SI SE CONECTA GPRS
	OPCION 7	DLS SOBRE CELULAR HABILITADO DE FABRICA	
	OPCION 8	RETRASO PROBLEMA MOVIL ETH Y SUPERVISION	
CAMPO 010	OPCION 2	HABILITA VIDEO VERIFICACION, (SOLO HABILITAR SI TIENE PIRCAM!!!)	
	OPCION 3	HABILITA VIDEO VERIFICACION,(SOLO HABILITAR SI TIENE PIRCAM!!)	
CAMPO 020	COMPLETAR 25 ZONA HORARIA DE ARGENTINA		

SOLO PARA VERSION 5.41 O SUPERIOR (VER ETIQUETA DE VERSION)

CAMPO 100	SI LA VIA DE COMUNICACIÓN ES SOLO GPRS APAGAR TODOS LOS NUMEOS ----- (SI COMUNICA POR ETH Y GPRS ENCENDER 1Y 2
CAMPO 110	SI LA VIA DE COMUNICACIÓN ES SOLO GPRS APAGAR TODOS LOS NUMEOS ----- (SI COMUNICA POR ETH Y GPRS ENCENDER 1Y 2

CAMBIAR CONFIGURACION DE ETHERNET 1

CAMPO 101	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35XX XX)***
CAMPO 103	DIRECCION IP 000.000.000.000
CAMPO 104	PUERTO REMOTO (0C09) (PUEDE VARIAR SEGÚN DISPOSICION DEL PUERTO)
CAMPO 105	PUERTO LOCAL (0BF4)
CAMPO 106	NOMBRE DE DOMINIO: ar.neoa1.proseguralarmas.com

CAMBIAR CONFIGURACION DE ETHERNET 2

CAMPO 111	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35 XX XX)****
CAMPO 113	DIRECCION IP 000.000.000.000
CAMPO 114	PUERTO REMOTO (0C09) (PUEDE VARIAR SEGÚN DISPOSICION DEL PUERTO)
CAMPO 115	PUERTO LOCAL (0BF4)
CAMPO 116	NOMBRE DE DOMINIO: ar.neoa2.proseguralarmas.com
CAMPO 124	999999
CAMPO 125	000000

CAMBIAR CONFIGURACION GPRS 1

CAMPO 201	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35 XX XX)*****
-----------	---

CAMPO 203	DIRECCION IP 000.000.000.000		
CAMPO 204	PUERTO REMOTO (0C09) (PUEDE VARIAR SEGÚN DISPOSICION DEL PUERTO)		
CAMPO 205	CODIGO APN (gm2m.movistar m2m.personal.com) SEGÚNCORRESPONDA		
CAMPO 206	NOMBRE DE DOMINIO: ar.neoa1.proseguralarmas.com		
CAMBIAR CONFIGURACION GPRS 2			
CAMPO 211	ACCOUNT CODE RANGO DE 350000-399999 (00 00 35 XX XX)*****		
CAMPO 213	DIRECCION IP 000.000.000.000		
CAMPO 214	PUERTO REMOTO (0C09) (PUEDE VARIAR SEGÚN DISPOSICION DEL PUERTO)		
CAMPO 215	CODIGO APN (gm2m.movistar m2m.personal.com) SEGÚN CORRESPONDA*****		
CAMPO 216	NOMBRE DE DOMINIO: ar.neoa2.proseguralarmas.com		
CAMPO 221	CODIGO APN	gm2m.movistar m2m.personal.com (SEGÚN CORRESPONDA)	
CAMPO 222	USUARIO	gm2m datos (SEGÚN CORRESPONDA)	
CAMPO 223	CONTRASEÑA	gm2m datos (SEGÚN CORRESPONDA)	
CAMPO 224	9999		
CAMPO 225	000000		

CONFIGURACION APP SMART EN NEO

(PANELES QUE REPORTAN SOLO POR GPRS)

LA SIGUIENTE CONFIGURACION APLICA UNICAMENTE PARA PANELES QUE REPORTEN SOLO POR VIA GPRS (SIM)

EN CASO DE QUE EL PANEL A PROGRAMAR REPORTE POR GPRS Y ETHERNET, DIRIGIRSE A LA PLANTILLA EN LA PAGINA SIGUIENTE, CON LA PROGRAMACION RESTANTE

OPCIONES SMART RECEPTOR 1			
PASO 851	SUBSECCION 424	NEO GEO	
	SUBSECCION 425	PRENDER 2 Y 5	
	SUBSECCION 426	REAL TIME NOTIFICACION	PRENDER 3
	SUBSECCION 429	PUERTO NOTIFICACION	1B39 ESCRIBIR (1*2*3*9)
	SUBSECCION 430	PUERTO DE SONDEO	1B3A ESCRIBIR (1*2*3*1)
	SUBSECCION 431	DNS SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 432	PUERTO SALIENTE	1B3B ESCRIBIR (1*2*3*2)
	SUBSECCION 433	PUERTO ENTRANTE	1B3C ESCRIBIR (1*2*3*3)

OPCIONES SMART RECEPTOR 2		
PASO 851	SUBSECCION 451	NEO GEO
	SUBSECCION 452	PRENDER 2 Y 5
	SUBSECCION 453	REAL TIME NOTIFICACION PRENDER 3
	SUBSECCION 456	PUERTO NOTIFICACION 1B39 ESCRIBIR (1*2*3*9)
	SUBSECCION 457	PUERTO DE SONDEO 1B3A ESCRIBIR (1*2*3*1)
	SUBSECCION 458	DNS SERVIDOR adp-tyco.smart-sic.cloud
	SUBSECCION 459	PUERTO SALIENTE 1B3B ESCRIBIR (1*2*3*2)
	SUBSECCION 460	PUERTO ENTRANTE 1B3C ESCRIBIR (1*2*3*3)

METODO DE ESCRITURA ASCII

1 ABC1	2 DEF2	3 GHI3
4 JKL4	5 MNO5	6 PQR6
7 STU7	8 VWX8	9 YZ90
0 Espacio		

PARA INGRESAR CARACTERES ESPECIALES
PRESIONAR [*] Y BUSCAR EL MENU
"ENTRADA ASCII"

- Guion medio [-] Escribir 045
- Punto [.] Escribir 046

Una vez realizada la configuración correspondiente se debe reiniciar el comunicador para que este tome los cambios y los actualice en la programación.

SIEMPRE QUE SE REALICE UNA MODIFICACION EN EL PASO 851
SE DEBE REINICAR EL COMUNICADOR

REINICIAR COMUNICADOR PARA GUARDAR CAMBIOS			
PASO 851	SUBSECCION 999	REINICIO DE COMUNICADOR	55

CONFIGURACION APP SMART EN NEO

(PANELES QUE REPORTAN POR ETHERNET Y GPRS)

OPCIONES SMART RECEPTOR 1				OPCIONES SMART RECEPTOR 2			
PASO 851	SUBSECCION 424	NEO GEO		SUBSECCION 451	NEO GEO		
	SUBSECCION 425	PRENDER 3 Y 5		SUBSECCION 452	PRENDER 2 Y 5		
		REAL TIME NOTIFICACION	PRENDER 3		REAL TIME NOTIFICACION	PRENDER 3	
	SUBSECCION 429	PUERTO NOTIFICACION	1B39 ESCRIBIR (1*2*3*9)		PUERTO NOTIFICACION	1B39 ESCRIBIR (1*2*3*9)	
	SUBSECCION 430	PUERTO DE SONDEO	1B3A ESCRIBIR (1*2*3*1)		PUERTO DE SONDEO	1B3A ESCRIBIR (1*2*3*1)	
	SUBSECCION 431	DNS SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud		DNS SERVIDOR	adp-tyco.smart-sic.cloud	
	SUBSECCION 432	PUERTO SALIENTE	1B3B ESCRIBIR (1*2*3*2)		PUERTO SALIENTE	1B3B ESCRIBIR (1*2*3*2)	
	SUBSECCION 433	PUERTO ENTRANTE	1B3C ESCRIBIR (1*2*3*3)		PUERTO ENTRANTE	1B3C ESCRIBIR (1*2*3*3)	

SIEMPRE QUE SE REALICE UNA MODIFICACION EN EL PASO 851
SE DEBE REINICAR EL COMUNICADOR

REINICIAR COMUNICADOR PARA GUARDAR CAMBIOS			
PASO 851	SUBSECCION 999	REINICIO DE COMUNICADOR	55

REFERENCIAS					
*	Habilitar SOLO si reporta por ETHERNET además de GPRS			*****	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante

**	Habilitar SOLO si reporta por ETHERNET además de GPRS	*****	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante
----	--	-------	---

***	Introducir código de reporte de a 2 dígitos con 0000 delante	*****	Respetar minúsculas y escribir en formato ASCII para introducir un punto " . " marcar 046
-----	---	-------	---

****	Introducir código de reporte de a
------	-----------------------------------