

AÇÃO
④ **THRESHOLD** → Sempre 0V. Para que o Flip-Flop fique acionado mesmo qnd Set desenergizar

AÇÃO
⑤ **DISCHARGE** → Descarga capacitor, sempre aterrado.

* Podemos utilizar um sensor ótico NPN p/ o TRIGGER no CI 555. Ele mandará um sinal de 0V.