

# LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

MANUAL DE USUARIO

MODELO 8200W



  
NICTOM





**Muchas gracias por elegir nuestro producto. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.**

---

## **Declaración de Responsabilidad**

A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.

No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades.



## 1. ENCENDER/APAGAR CONFIGURACIÓN

Nota: Si es necesario utilizar el escáner con diferentes funciones, por favor escanee encender configuración.



**CONFIGURACIÓN DE ENCENDIDO**



**CONFIGURACIÓN DE APAGADO**

## 2. MODO DE USO

1. Escanee “Emparejamiento” en el código de barras más abajo. Luego conecte el pin usb en la computadora a un puerto USB. Una vez realizado, el emparejamiento está listo.
2. Abrir un documento de texto, escanear un código de barras y lo mostrará en el documento
3. La carga debe realizarse conectado por el cable USB a la computadora. Demora 4hs en cargar completamente.



**EMPAREJAMIENTO**

El lector fue configurado antes de ser enviado, por favor no escanee ningún código por error. Si por error sucede algún problema con los códigos, escanee el siguiente código.



**INICIAR CONFIGURACIÓN**

## **EL MODO INALÁMBRICO O CON CABLE SE CONFIGURAN DE MODO AUTOMÁTICO**

- 1.** Cuando el escáner se conecte a un equipo mediante el cable, funcionará de modo alámbrico.
- 2.** Si se conecta con el pin USB, funcionará de modo inalámbrico.

### **CONFIGURACIÓN DE IDIOMA**



**INGLÉS**



**ALEMÁN**



**FRANCÉS**



**ESPAÑOL**



**ITALIANO**



**JAPONÉS**



**TECLADO GENERAL INTERNACIONAL**

## CONFIGURACIÓN DE MODOS DE USO



CARGAR DATOS RECOLECTADOS POR INVENTARIO



MODO INVENTARIO



MODO NORMAL



CANTIDAD DE CÓDIGOS EN INVENTARIO



LIMPIAR CÓDIGOS ALMACENADOS

## CONFIGURACIÓN DE TIEMPO DE REPOSO



30 SEGUNDOS



1 MINUTO



2 MINUTOS



**5 MINUTOS**



**10 MINUTOS**



**30 MINUTOS**



**SIN REPOSO**



**APAGAR**

## **CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN**



**ALTA VELOCIDAD**



**BAJA VELOCIDAD**



## CONFIGURACIÓN DE SONIDO



VOLUMEN BAJO



VOLUMEN ALTO



APAGAR SONIDO



ENCENDER SONIDO

## CONFIGURACIÓN DE ESCANEO



MANUAL



ESCANEO CONTINUO

## CONFIGURACIÓN DE TIPO DE CÓDIGO DE BARRAS



TODOS LOS CÓDIGOS DE BARRA



CÓDIGOS ESTABLECIDOS DE FÁBRICA

## CONFIGURACIÓN DE SUFIJOS



SUFIJO CR



SUFIJO LF



SUFIJO CRLF



SUFIJO TAB



SIN SUFIJO

### Agregar prefijo/sufijo

1. Escanear “configuración para agregar sufijos” o “configurar para agregar prefijos”
2. Escanear los caracteres que necesite como prefijos o sufijos de la tabla de caracteres, el máximo es de 32 bytes.



AGREGAR PREFIJO



AGREGAR SUFIJO

**Ocultar prefijo/sufijo**

1. Escanear “esconder sufijo” o “esconder prefijo”
2. Escanear los números que quiera esconder, máximo 4 bytes.

**OCULTAR PREFIJO****OCULTAR SUFIJO****OCULTAR 1 BYTES****OCULTAR 2 BYTES****OCULTAR 3 BYTES****OCULTAR 4 BYTES**

## CONVERSIÓN DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS



CAMBIAR SIEMPRE A MINÚSCULA



CAMBIAR SIEMPRE A MAYÚSCULA



INTERCAMBIO ENTRE MAYÚSCULA Y MINÚSCULA ACTIVADO



INTERCAMBIO ENTRE MAYÚSCULA Y MINÚSCULA APAGADO

## MOSTRAR INFORMACIÓN BÁSICA













































INFORMACIÓN DE VERSIÓN



















































ESTADO DE BATERÍA

## TABLA DE CÓDIGOS






















 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Back Space	 Tab
 LF	 VT	 FF
 CR	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8











 F9	 F10	 F11
 F12	 SUB	 Esc
 FS	 GS	 RS
 US	 space	 !
 "	 #	 \$
 %	 &	 '
 (	 )	 *
 +	 ,	 -

 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 ;	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E

 F	 G	 H
 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \ 	 ]



 A	 B	 C
 D	 E	 F
 G	 H	 I
 J	 K	 L
 M	 N	 O
 P	 Q	 R
 S	 T	 U

 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 DEL		

**[www.nictom.com.ar](http://www.nictom.com.ar)**

Importado por Initium SRL. | CUIT 30-71486732-2  
Paraná 597, Piso 2, Oficina 12, CABA, Argentina.  
Hecho en China. No contiene fuente de alimentación.



**[WWW.NICTOM.COM.AR](http://WWW.NICTOM.COM.AR)**