



Manual de instalação

Primeiro passo

Todos os arduinos estarem conectados via usb em uma fonte de alimentação padrão para que a voltagem seja transformada de 110/220V para o limite do arduino de 5V.

Ligue todos os sensores no local designado.

Segundo passo

Selecione a rede de internet desejada para que a conexão com o arduino seja feita

Terceiro passo

Conecte o arduino na rede selecionada no passo a cima

Quarto passo

Entre em nosso site e se conecte com email e senha e verifique se todos os graficos estão funcionando corretamente.