

Dla celów np. okresowej inwentaryzacji aktualnej ilości paliwa w zbiorniku, zamieszczono poniżej tabelę litrażowania urządzenia:

Zbiornik JFC 1100	
Wysokość [cm]	Pojemność[L]*
10	90
20	175
30	262
40	374
50	495
60	608
70	689
80	779
90	885
100	990
110	1100
120	1174
127	1190

*Wartości przybliżone

UWAGI:

Dane w tabeli są obarczone błędem wynikającym z rozszerzalności cieplnej polietylenu, z którego wykonane są zbiorniki. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, które z czasem mogą się gromadzić na dnie zbiornika, króciec ssawny został umieszczony kilka centymetrów nad dnem, aby osady nie były zasysane do pompy. Wiąże się to z powstaniem tzw. martwej strefy, stanowiącej objętość ok. 40 L paliwa, która jest retencjonowana w zbiorniku.