

TABELA LITRAŻOWANIA ZBIORNIKA JFC5000

Dla celów np. okresowej inwentaryzacji aktualnej ilości paliwa w zbiorniku, zamieszczono poniżej tabelę litrażowania urządzenia:

Zbiornik JFC 5000	
Wysokość [mm]	Pojemność[mm]*
1575	5000
1500	4775
1400	4470
1300	4170
1200	3860
1100	3540
1000	3225
900	2895
800	2570
700	2240
600	1890
500	1560
400	1210
300	860
200	510
100	175

*Wartości przybliżone

UWAGI:

Dane w tabeli są obarczone błędem wynikającym z rozszerzalności cieplnej polietylenu, z którego wykonane są zbiorniki. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, które z czasem mogą się gromadzić na dnie zbiornika, króciec ssawny został umieszczony kilka centymetrów nad dnem, aby osady nie były zasysane do pompy. Wiąże się to z powstaniem tzw. martwej strefy, stanowiącej objętość ok. 100 L paliwa, która jest retencjonowana w zbiorniku.