

Instructies voor het aanzetten, goedhouden en uitzetten van de computers.

Versie: 0.0.1

De instructies kunnen wijzigen! Lees dus ALTIJD dit blaadje als je de computers uitzet.

Apple IIe en Apple Enhanced IIe

Aanzetten: Zet de klapschakelaar achter om naar “I” en zet het scherm aan.

Tussendoor: Zet het beeldscherm uit als er geen publiek is, in verband met inbranden van het scherm.

Uitzetten: Zet de klapschakelaar achter om naar “O”

Naamloze IBM-PC-kloon

Aanzetten: Klap de schakelaar vóór de floppydrive omhoog. Haal de floppy eruit. Als dit géén virusvrije floppy is, dan moet je deze eruit laten. Druk de schakelaar in van de diskettedrive. Haal de diskette eruit. Als dit géén virusvrije diskette is, dan moet je deze eruit laten. Als je wilt opstarten in een bepaald spel dat op een floppy of een diskette moet worden opgestart, druk deze er dan nu in. Floppy’s druk je er met het ovalen streepje van je af in. Diskettes druk je er met het metalen clipje van je af in. Als het een floppy is, klap de schakelaar vóór de floppydrive na het insteken van de floppy omlaag. Zet de klapschakelaar rechts om naar “I” en zet het scherm aan.

Tussendoor: Zet het beeldscherm uit als er geen publiek is, in verband met inbranden van het scherm.

Uitzetten: Sluit het geopende programma af. Zet de klapschakelaar rechts om naar “O”.

Raspberry Pi 1 Model B

Aanzetten: Steek de witte kabeltje met de platte kant met de twee metalen uitsteeksels in de achterkant van de Raspberry Pi en zet het scherm aan.

Tussendoor: Het scherm hoeft niet worden uitgezet als er geen bezoekers zijn.

Uitzetten: Ga met de muis op de framboos rechtsonder in de menubalk staan. Druk het scrollwiel in. Er verschijnt nu een menu met de naam “RISC OS”. Druk op Shutdown. Kijk nu naar het groene lampje op de Raspberry Pi. Als dit een paar keer regelmatig heeft geknipperd, trek dan het witte kabeltje uit de Raspberry Pi.

Apple Macintosh SE

Aanzetten: Zet de klapschakelaar achter om naar “I”.

Tussendoor: Zet de computer uit als er geen bezoekers zijn, in verband met inbranden van het scherm.

Uitzetten: Ga met de muis op “Extra” staan, het meest rechter onderdeel van de menubalk bovenin. Druk dit met de muis in (Er is maar één muisknop). Houd de muis ingedrukt en sleep naar “Zet uit”. Laat de muis hier los. Wacht totdat deze melding verschijnt: “U kunt de computer nu uitzetten” met een knop “Herstart” eronder. Zet nu de klapschakelaar achter om naar “O”.

Apple iMac G3

Aanzetten: Druk de schakelaar vóór in.

Tussendoor: Het scherm hoeft niet worden uitgezet als er geen bezoekers zijn.

Uitzetten: Sluit alle programma's af. Klik op "Bestand". Er verschijnt nu een uitklapmenu.

Onderaan staat "Zet uit." Klik hierop.

Apple Powermac G3

Aanzetten: Druk de schakelaar vóór in.

Tussendoor: Het scherm hoeft niet worden uitgezet als er geen bezoekers zijn.

Uitzetten: Sluit alle programma's af. Klik op "Bestand". Er verschijnt nu een uitklapmenu.

Onderaan staat "Zet uit." Klik hierop.

Compaq Presario S3450NL

Aanzetten: Druk de schakelaar vóór in. Log in met gebruikersnaam "dennis" en wachtwoord "jaahoor"

Tussendoor: Het scherm hoeft niet worden uitgezet als er geen bezoekers zijn.

Uitzetten: Sluit alle programma's af. Klik op "dennis" rechtsboven in de menubalk. Hier staat "Power Off", "Uitzetten," "Zet uit" of iets degelijks. Klik hierop.