

P2022 : Sunshare
Ayaad AHAMADA

Manuelle d'utilisation : Application web

Table des matières

1 - ACCÉDER À L'APPLICATION WEB.....	2
1.1 - NAVIGUER ENTRE LES PAGES.....	2
2 - LA PAGE D'ACCUEIL, CONSULTER L'ÉNERGIE INSTANTANÉE.....	2
3 - LA PAGE HISTORIQUE.....	3
4 - LA PAGE GRAPHIQUE.....	4


1 - Accéder à l'application web

Sur la barre de recherche de votre navigateur saisissez @ip de votre Raspberry Pi :

<http://@ipDeLaRaspberry>

1.1 - Naviguer entre les pages

Grâce à la barre de menu :



4 options possibles :

- **Accueil** pour revenir à la page d'accueil.
- **Historique** pour basculer vers la page historique et consulter votre historique.
- **Graphique** pour basculer vers la page graphique et consulter votre évolution énergétique.
- **Sunshare** pour accéder à la page officielle de Sunshare si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise sunshare.

2 - La page d'accueil, consulter l'énergie instantanée

Bienvenue sur SunShare Supervisor
Dupont Gérard
N°PDL : 46291947297152

Actuellement	
Production	125 kwh
Consommation	90 kwh
Injection	254 kwh


La journée d'hier	
Production	5 kwh
Consommation	3 kwh
Injection	2 kwh

3 - La page historique

SunShare Supervisor

Accueil

Graphique



SunShare
l'énergie fait maison

Champ pour la saisie de la date de début (ex : 2016).

Définir une période, pour consulter votre historique (*)

Choix de la période (ex : journalière, hebdomadaire...)

Champ pour la saisie de la date de fin (ex : 2018).

Du

aaaa-mm-jj

au

aaaa-mm-jj

Historique...

Valider

Date	Énergie produite (Kwh)	Énergie consommée (Kwh)	Énergie injectée (Kwh)
------	------------------------	-------------------------	------------------------

Important (*) Pour l'énergie journalière, hebdomadaire et mensuelle le format date s'écrit ainsi "aaaa-mm-jj" et pour l'énergie annuelle le format sera "aaaa".

Zone dans laquelle l'historique sera affichée.

4 - La page graphique

