

# Провода КДАВ.044 ЭЗ

Провод 1				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	200	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2
	Прибор	Контакт			
	F3 63A	1			
	KM4	A1			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х2.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KM4	A1			
	XT_	1			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	XT_	1			
	F5 10A	1			
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	F5 10A	1			
	F7 5A	1			
Провод 106				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	XTXn	106			
	KV7	24			
Провод 107				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	XTXn	107			
	KV7	21			
Провод 108				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	XTXn	108			
	KV7	22			
Провод 11				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	F5 10A	2			
	SB1	NC-1			
Провод 12				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	F7 5A	2			
	KV5	11			

Провод 13				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	14				
	UZ2	+Vo				
Провод 14				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	24				
	UZ2	-Vo				
Провод 15				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	11				
	UZ2	AC-1				
Провод 150				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	F8 2A	2				
	XT_	150				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_	150				
	KV8	11				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV8	11				
	KV9	11				
Провод 151				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_	151				
	KV7	A1				
Провод 152				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_	152				
	KV8	A1				
Провод 153				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_	153				
	KV9	A1				

<i>Провод 154</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV9	14			
	KV6	14			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV6	14			
	KV6	A1			
<i>Провод 155</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV8	12			
	KV6	11			
<i>Провод 16</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV2	21			
	UZ2	AC-2			
<i>Провод 160</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XTXn	160			
	F8 2A	1			
<i>Провод 161</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XTXn	161			
	KV6	A2			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV6	A2			
	KV7	A2			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV7	A2			
	KV8	A2			
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV8	A2			
	KV9	A2			
<i>Провод 17</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	21			
	KV2	A1			

Провод 20				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ20	01			
	UZ1	Vi-			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	UZ1	Vi-			
	KV2	A2			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV2	A2			
	KV5	21			
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A14	4			
	ХТ20	02			
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2
	Прибор	Контакт			
	KM1	Черн			
	ХТ20	03			
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2
	Прибор	Контакт			
	KM2	Черн			
	ХТ20	04			
Сегмент	7	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2
	Прибор	Контакт			
	KM3	Черн			
	ХТ20	05			
Сегмент	8	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2
	Прибор	Контакт			
	KM4	Черн			
	ХТ20	06			
Сегмент	9	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A8	47			
	A8	41			
Сегмент	10	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A8	41			
	KV4	A2			
Сегмент	11	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV4	A2			
	KV3	A2			
Сегмент	12	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV3	A2			
	KV1	A2			

<b>Сегмент</b>	13	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV1	A2			
	KV3	24			
<b>Сегмент</b>	14	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV3	24			
	KV7	14			
<b>Сегмент</b>	15	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV7	14			
	KV8	24			
<b>Сегмент</b>	16	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV8	24			
	KV9	24			
<b>Сегмент</b>	17	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	KV9	24			
	XT20	07			
<b>Сегмент</b>	18	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A5	XS3-2			
	XT20	08			
<b>Сегмент</b>	19	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	S1	4			
	XT20	09			

Провод 21				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	КМ4	А2			
	КМ1	А2			
Сегмент	2	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	КМ1	А2			
	КМ2	А2			
Сегмент	3	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	КМ2	А2			
	КМ3	А2			
Сегмент	4	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	КМ3	А2			
	А15	01			
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	А15	01			
	UZ1	Vi+			
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	UZ1	Vi+			
	ХТ_	21			
Сегмент	7	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	ХТ_	21			
	КV1	14			
Сегмент	8	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	КV1	14			
	КV1	24			
Сегмент	9	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	КV1	24			
	А8	01			
Сегмент	10	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	А8	01			
	А8	09			
Сегмент	11	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	А8	09			
	А8	10			
Сегмент	12	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм <sup>2</sup>
	Прибор	Контакт			
	А8	10			
	А8	18			

<b>Сегмент</b>	13	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A8	18			
	A8	20			
<b>Сегмент</b>	14	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A8	20			
	A8	23			
<b>Сегмент</b>	15	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A8	23			
	A8	26			
<b>Сегмент</b>	16	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A8	26			
	R2 10 КОм	1			
<b>Провод 22</b>					<b>Группа 0</b>
<b>Сегмент</b>	1	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A7	02			
	A5	XS2-6			
<b>Сегмент</b>	2	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A5	XS2-6			
	XT_	22			
<b>Сегмент</b>	3	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XT_	22			
	UZ1	Vo-			
<b>Сегмент</b>	4	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	UZ1	Vo-			
	A14	1			
<b>Сегмент</b>	5	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A14	1			
	A15	11			
<b>Сегмент</b>	6	<b>Длина</b>	0	<b>Тип провод</b>	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A15	11			
	A8	34			

Провод 221				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_2	221				
	F6 5A	1				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	F6 5A	1				
	KV4	11				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV4	11				
	SB1	NC-2				
Провод 222				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	F6 5A	2				
	XTXn	222				
Провод 223				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_2	223				
	KV3	14				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV3	14				
	KV3	A1				
Провод 224				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XTXn	224				
	KV3	12				
Провод 225				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM4	Красн				
	KV4	14				
Провод 226				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV3	11				
	KV4	A1				



Провод 23				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A7	01				
	A5	XS2-5				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS2-5				
	XT_	23				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT_	23				
	UZ1	Vo+				
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	UZ1	Vo+				
	A14	2				
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A14	2				
	A15	10				
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A15	10				
	A8	33				
Провод 24				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	12				
	KV5	A1				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	A1				
	XTXn	24				
Провод 25				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	22				
	KV5	A2				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	A2				
	XTXn	25				
Провод 30				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	08				
	KV1	A1				

Провод 31				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	11				
	ХТ_	31				

Провод 32				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	12				
	ХТ_	32				

Провод 33				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	13				
	ХТ_	33				

Провод 34				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	14				
	KV7	11				

Провод 35				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	15				
	KV8	21				

Провод 36				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	16				
	KV9	21				

Провод 37				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	17				
	KV3	21				

Провод 4				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM1	A1				
	F1 25A	1				

Провод 41				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	19				
	KV13	11				

Провод 42				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS3-7				
	KV13	12				

Провод 43				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS3-8				
	F9 2A	1				

Провод 44				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	22				
	KM2	Красн				

Провод 45				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	25				
	KM1	Красн				

Провод 46				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	F9 2A	2				
	KM3	Красн				

Провод 6				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х2.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV1	11				
	F2 10A	1				

Провод 61				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS3-1				
	A15	02				

Провод 62				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A14	3				
	A15	03				

Провод 63				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	S1	3				
	A15	04				

Провод 701				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	37				
	ХТ_	701				
Провод 702				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	38				
	ХТ_	702				
Провод 703				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	39				
	ХТ_	703				
Провод 704				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	40				
	ХТ_	704				
Провод 706				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	42				
	ХТ_	706				
Провод 707				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	43				
	ХТ_	707				
Провод 708				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	44				
	ХТ_	708				
Провод 709				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	45				
	ХТ_	709				
Провод 710				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	48				
	R2 10 КОм	2				

Провод 711				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A10	2				
	A8	49				
Провод 712				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A11	2				
	A8	51				
Провод 713				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A12	2				
	A8	52				
Провод 714				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A12	4				
	A11	4				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A11	4				
	A10	4				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A10	4				
	A8	54				
Провод 715				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A12	3				
	A11	3				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A11	3				
	A10	3				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод NOMAK 1x2x0.5		
	Прибор	Контакт				
	A10	3				
	A8	50				
Провод 88				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1x1.5 мм2		
	Прибор	Контакт				
	ХТХn	88				
	KV6	24				

<i>Провод</i> <b>89</b>				<i>Группа</i> <b>0</b>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XTXn	89			
	KV6	21			
<i>Провод</i> <b>9</b>				<i>Группа</i> <b>0</b>	
Сегмент	1	Длина	200	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XT_	9			
	F3 63A	1			
<i>Провод</i> <b>903</b>				<i>Группа</i> <b>0</b>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A7	08			
	A5	XS2-7			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A5	XS2-7			
	A15	12			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A15	12			
	A8	35			
<i>Провод</i> <b>904</b>				<i>Группа</i> <b>0</b>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A7	07			
	A5	XS2-8			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A5	XS2-8			
	A15	13			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	A15	13			
	A8	36			
<i>Провод</i> <b>A1</b>				<i>Группа</i> <b>0</b>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х16 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	XA	1			
	QF1	2			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	<b>Прибор</b>	<b>Контакт</b>			
	QF1	2			
	A5	XS1-1			

Провод				В1		Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х16 мм2			
	Прибор	Контакт						
	XB	1						
	QF1	4						
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2			
	Прибор	Контакт						
	QF1	4						
	A5	XS1-3						
Провод				C1		Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х16 мм2			
	Прибор	Контакт						
	XC	1						
	QF1	6						
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2			
	Прибор	Контакт						
	QF1	6						
	A5	XS1-5						
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2			
	Прибор	Контакт						
	A5	XS1-5						
	KV13	A1						
Провод				N		Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2			
	Прибор	Контакт						
	KV13	A2						
	A14	N						
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2			
	Прибор	Контакт						
	XTXn	PE						
	KV13	A2						
Провод				PE		Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2			
	Прибор	Контакт						
	A14	PE						
	XTXn	PE						