

BLUE

| | |
|-----|-----|
| 001 | 106 |
| 004 | 107 |
| 006 | 108 |
| 007 | 150 |
| 008 | 151 |
| 009 | 152 |
| 010 | 153 |
| 011 | 154 |
| 012 | 155 |
| 013 | 160 |
| 014 | 161 |
| 015 | 221 |
| 016 | 222 |
| 017 | 223 |
| 020 | 224 |
| 021 | 225 |
| 022 | 226 |
| 023 | 701 |
| 024 | 702 |
| 025 | 703 |
| 027 | 704 |
| 029 | 706 |
| 030 | 707 |
| 031 | 708 |
| 032 | 709 |
| 033 | 710 |
| 034 | 711 |
| 035 | 712 |
| 036 | 713 |
| 037 | 714 |
| 038 | 715 |
| 039 | 716 |
| 040 | 717 |
| 041 | 718 |
| 042 | 903 |
| 043 | 904 |
| 044 | |
| 045 | |
| 046 | |
| 047 | |
| 048 | |
| 061 | A1 |
| 062 | A2 |
| 063 | B1 |
| 064 | B2 |
| 065 | C1 |
| 088 | C2 |
| 089 | N |
| 091 | PE |

| | |
|-----|--|
| 7 | свечи накала А2 |
| 8 | втягивающее реле обмотки А3 стартер |
| 21 | входящее питание [+] (Х21) |
| 22 | стабилизированное питание 24В [-] |
| 23 | стабилизированное питание 24В [+] |
| 150 | авария общий |
| 151 | верх авар уровень ВУН2 датчик уровня поплавковый |
| 152 | средний уровень ВУН3 датчик уровня поплавковый |
| 153 | нижний уровень ВУН4 датчик уровня поплавковый |

ORANGE

| | |
|-----|--|
| 20 | корпус |
| 24 | ~220V AC питание зарядного устройства АКБ ДГА |
| 25 | ~220V AC питание зарядного устройства АКБ ДГА |
| 88 | "НО" включение насоса управление топливopодачей вагона |
| 89 | "общий" включение насоса управление топливopодачей вагона |
| 91 | пуск/стоп ДГА |
| 106 | "НО" переполнение уровня топлива управление топливopодачей вагона |
| 107 | "общий" переполнение уровня топлива управление топливopодачей вагона |
| 108 | "НЗ" переполнение уровня топлива управление топливopодачей вагона |
| 160 | +24В питание от вагона |
| 161 | -24В питание от вагона |
| 222 | включение/отключение ДГА авар отключение ДГА |
| 224 | включение/отключение ДГА авар отключение ДГА |
| N | |
| A2 | |
| B2 | |
| C2 | |
| | |
| 9 | генератор G2, стартер, АКБ |

FUSE

| | |
|----------|----------------------------------|
| F1 [3] | Топливный клапан А1 пусковая |
| F2 [5] | Топливный клапан А1 удерживающая |
| F10 [26] | Вентилятор М1 |
| F11 [28] | Вентилятор М2 |

GREEN

| | |
|-----|---|
| 10 | возбуждение генератора G2 |
| 29 | воздушная заслонка ВХОД А4 |
| 34 | ож авария В1 датчик авар. температуры жидкости |
| 35 | давление масла авария ВР1 |
| 38 | наддув воздуха ВР3 |
| 47 | белый управление А15 подогреватель пусковой |
| 48 | коричн управление А15 подогреватель пусковой |
| 61 | уровень ОЖ низкий ВУН1 |
| 701 | Т ВХОД ВК1 |
| 702 | Т ВХОД-ВЫХОД общий ВК1, ВК2 |
| 703 | Т ВЫХОД ВК2 |
| 704 | Т ОЖ ВК3 |
| 706 | Р масла ВР2 |
| 707 | вода в топливе В2 датчик наличия воды в топливе |
| 708 | Т генератора и турбины ВК4 ВК5 общий |
| 709 | Т генератора ВК4 |
| 716 | Т турбины ВК5 |
| 717 | Вентилятор М1 запуск |
| 718 | Вентилятор М2 запуск |
| | |
| 221 | перемычка ручного режима |
| 223 | перемычка ручного режима |