

Fusca New Beetle

03-

Adaptação de Freios ABS:

- Canal 9: Assistência de frenagem (os freios ficam mais sensíveis.. 0 = padrão, 1 = médio, 2 = forte)
- Canal 36: XDS (Bloqueio Diferencial Eletrônico)
- Canal 58 : Hill Hold Assist (definindo o momento de engajamento)

09-Cent. Eleger.

Adaptação:

- Voltando para casa ligado/desligado (quando você sai do carro com o farol aceso, o carro desligará o farol após o tempo que você definiu).
- Ligar/desligar sair de casa (ao destrancar a porta, os faróis acenderão pelo tempo que você definir)
- Confirmação audível do alarme ligado/desligado
- Bloqueio automático ligado/desligado
- Desbloqueio automático ligado/desligado
- Travamento seletivo da porta ligado/desligado (

Codificação:

- Byte 3.0: Ligar/desligar o teto solar com abertura confortável
- Byte 3.1: Ativação/desativação do teto solar com fechamento confortável
- Byte 3.2: Ligar/desligar o teto solar com função conforto
- Byte 3.3: Janelas com função de conforto através da ativação/desativação da trava da porta
- Byte 3.4: Janelas com função de conforto através da porta Liga/desliga a porta do motorista
- Byte 3.5: Janelas com função de conforto através do controle remoto da porta ligado/desligado
- Byte 3.7: Função Conforto na função Conforto é fechar/abrir ao segurar o botão/tecla para fechar ou abrir o carro.

- Byte 12.0: Luzes de estacionamento acesas quando o carro é ligado, a configuração "Nórdica", as luzes dianteiras e traseiras estão acesas
- Byte 12.3: Pisca as luzes/indicadores de emergência ao travar de emergência
- Byte 12.6: Luzes giratórias instaladas. (uma luz acende ao piscar 3 vezes em uma direção ou dirigir em um determinado ângulo)
- Byte 15.0: 1 = Pressione o botão para falar no volante multifuncional. 0 = Botão mudo no volante multifuncional.
- Byte 15.3: Aquecimento do espelho LIGADO enquanto Aquecedor do Vidro Traseiro LIGADO

[*]Byte 23.4: DRL desligado quando o freio de mão está acionado (recurso não documentado!)

[*]Byte 17.3: Possibilidade de usar a buzina quando o carro está desligado

09-Cent. Eleger. - TSG - 5c5 959 801 E (porta do motorista)

Codificação:

- Byte 0.2: Função de espelho de colapso invertido. Recolherá o espelho quando qualquer seleção diferente de "recolher espelho" for selecionada na chave de configuração do espelho. Selecionar "recolher espelho" resultará na abertura do espelho.

10- Codificação do Assistente de Estacionamento/Direção :

- Byte 1.5: Câmera de visão traseira instalada (precisa de RNS315/RCD510/RNS510)

17-Codificação de instrumentos

:(o idioma/unidades serão redefinidos ao fazer qualquer alteração!)

- Byte 0.5: Mensagem de boas -vindas (não com todas as configurações de país!)
- Byte 0.6: Toque para cinto de segurança
- Byte 1.2: Sensor para fluido de lavagem

44-

Adaptação do Assistente de Direção:

- Canal 5: Compensação de Direção de Torque (Esta função evita que o carro se incline em uma direção enquanto acelera em combinação com motores potentes e eixos de transmissão de comprimentos desiguais.)

37-Navigation (J794) (RNS315) 3C0 035 279 H

Codificação:

Valor do byte 6: Altera a imagem do carro no seu Sistema de Estacionamento Óptico.

- 00 = Beetle (acho que isso apenas reverte o módulo para "padrão", que era um Beetle com o meu)
- 01 = Golf 3 portas
- 02 = Besouro
- 03 = Fusca Conversível (coisa engraçada: a imagem já estava na unidade antes do Fusca Conversível ser apresentado ao mundo!)
- 04 = Sciroco
- 05 = Golf 5 portas
- 06 = Passagem
- 07 = Variante/estação de golfe
- 08 = Golf Cabrio
- 09 = Caddie
- 0A = Golf Plus
- 0B = Passado
- 0C = estação Passat
- 0D = Transportador
- 0E = Passat CC
- 0F = Faetonte

B9-Aux. Visor

Esta é a unidade de aumento/temperatura do óleo/cronômetro... existem vários modos de contagem regressiva disponíveis através da adaptação, mas ainda não sei como usá-los depois de configurá-los.

Links de acesso:

<https://www.vwvortex.com/threads/howto-beetle-vcds-vagcom-tricks.6040762/>

<https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html>