



## CONFIGURAÇÃO LEITOR ZEBRA



### ZEBRA DS2208

1- Bipe o código de reset do leitor:



2- Bipe o código de padrão DVR:

