



- 基本機能
 - ATMICL の通信アドレスを変更するツール
- 使い方
 - Grove 接続し電源投入
 - 電流値(赤/黄)またはカウンタ(青/黒)が表示されます
 - ABボタンでアドレス変更, Cボタンによりアドレス更新されます
 - センサ電源再投入により更新されるためケーブルを指し直してください
- 推奨アドレス (以下を標準としています)
 - 青 : 0x40 (0x40-0x47)
 - 黒 : 0x48 (0x48-0x4F)
 - 赤 : 0x50 (0x50-0x57)
 - 黄 : 0x58 (0x58-0x5F)



- プログラム解説
 - 0x00に 0xA0→0xAA →0xA5→新アドレスを書込み
 - 次回センサ起動時に新アドレスに更新されます