

DENOISE,STEREO,F.Step表示  
TX,BAND,FREQ表示  
RE1:TUNING

通常モード

[ memory\_mode=0  
m\_msg\_edit\_mode=0 ]

CWモード時  
SW5~8 長押し

SW2  
短押し

CWモード時  
SW5~8 短押し

SW2  
短押し

SW5~8  
短押し

メッセージエディット行表示  
TX,BAND,FREQ表示  
RE1:文字選択

メッセージエディットモード

[ memory\_mode=0  
m\_msg\_edit\_mode=1 ]

SW2  
短押し

SW2  
短押し

メッセージエディットモード  
& chメモリー読み出しモード

[ memory\_mode=1  
m\_msg\_edit\_mode=1 ]

CWモード時  
SW5~8 短押し

送信完了

メモリーキーヤー  
メッセージ送信

CWモード時  
SW5~8 短押し

送信完了

送信完了

chメモリー読み出しモード

[ memory\_mode=1  
m\_msg\_edit\_mode=0 ]

DENOISE,STEREO,F.Step表示  
FREQ, **ch**表示  
RE1:ch選択(chメモリーから読み出して  
全項目をラジオに設定)

chメモリーの番号を表示  
(オリジナル仕様通り)

メッセージエディット行表示  
FREQ, **ch**表示  
RE1:ch選択(chメモリーから読み出して  
メモリーキーヤーメッセージのみを  
ラジオに設定)

SW5~8のメッセージに設定した  
chメモリーの番号を表示