

Таблица 10

Плотность электролита,  
приведенная к температуре 25°C, г/см<sup>3</sup>

Полностью заряженная батарея	Батарея разряжена на:	
	25%	50%
1,30	1,26	1,22
1,28	1,24	1,20
1,23	1,19	1,15

## ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

На мотоциклах «Alpha» используется предохранитель номиналом в 9 А.

Чтобы заменить предохранитель необходимо:

- установить ключ зажигания в положение «OFF» (выключено);
- снять левую декоративную крышку;
- извлечь держатель предохранителя (сбоку аккумулятора);
- заменить предохранитель.

## ЗАМЕНА ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

На мопедах «Alpha», «Pony» используется лампы номиналом в 12В.

Таблица 11

Лампы, применяемые на мопедах

Место установки (назначение лампы)	Мощность, Вт
Передняя фара (дальний – ближний свет)	35/35
Лампы переднего/заднего габарита	5
Задний габарит/стоп-сигнал	5/21
Указатель поворота	10
Лампы приборной панели	3

Чтобы заменить лампу головного света (дальний – ближний свет) передней фары необходимо:

- открутить винт крепления корпуса фары (рис. 43.1);
- освободить корпус фары (рис. 43.2);
- сняв защитный колпачок лампы головного света, отсоединить патрон лампы (рис. 43.3);
- извлечь лампу (рис. 43.4);
- вставив новую лампу, собрать корпус фары в обратном порядке.