

Двигатель не заводится или заводится с трудом

Проверка/
Регулировка

Проверьте достигает ли бензин карбюратора отвинтив сливной винт на нем

Отвинтите свечу и присоедините ее металлический корпус к «земле», посмотрите есть ли искра

Симптом

Да, бензин поступает в карбюратор

Нет, бензин не поступает в карбюратор

Искра есть

Искра слабая или отсутствует

Возможные
причины

1. Пустой бензобак
2. Загрязненная поплавковая игла
3. Загрязненное отверстие/трубка в бензобаке для доступа воздуха
4. Забитый бензофильтр
5. Неисправный бензоклапан

1. Неисправная свеча
2. Загрязненная свеча
3. Неисправный CDI (коммутатор зажигания)
4. Неисправный генератор
5. Оборванная или «закороченная» катушка зажигания
6. Оборванный или закороченный индуктивный датчик зажигания
7. Неисправный замок зажигания