

Двигатель не заводится или заводится с трудом

Проверьте
компрессию
в цилиндре

Заведите
двигатель
в обычной
порядке

Открутите
свечу

Компрессия
в норме

Двигатель
не «схватывает»

Свеча
сухая

Компрессия низкая
или отсутствует

Двигатель «схватывает»,
но глохнет

Свеча
мокрая

1. Прогоревший или изношенный поршень
2. Неисправные клапана
3. Поврежденная прокладка головки цилиндра
4. Протечка через картер
5. Вышедшие из строя сальники коленвала

1. Неправильно настроенный холостой ход
2. Протечка воздуха во впускном тракте
3. Неправильное время зажигания

1. Затопленный карбюратор
2. Чрезмерно открытая заслонка карбюратора