



Рис. 44. Замена лампочки переднего габаритного света

Регулировка жесткости производится при изменении нагрузки на мотоцикл (в зависимости от веса водителя или перевозимого груза) и условий эксплуатации. Амортизатор имеет четыре положения предварительного натяга пружины.



Рис. 45. Изменение жесткости заднего амортизатора