



## ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПЕРЕДНЕГО ГАБАРИТНОГО СВЕТА

Чтобы заменить лампу габаритного света передней фары необходимо:

- открутить винт крепления корпуса фары (рис. 43);
- освободить корпус фары;
- извлечь патрон лампы (рис. 44);
- извлечь лампу;
- вставив новую лампу, собрать корпус фары в обратном порядке.

## РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ПОДВЕСКИ

На мопедах устанавливаются амортизаторы с изменяемой жесткостью. Изменить жесткость подвески, можно не снимая амортизатор с мопеда.

Рис. 43. Замена лампочки головного освещения (дальнего/ближнего света)