

## En cas de dérangement

- Vous entendez un **son discontinu**
  - Appuyez sur le bouton '**arrêt sonore**' F5
  - Identifiez le dérangement et rendez-vous sur place,
  - appuyez sur '**RESET**' Reset
- Si pas de solution, appelez la société **ARGINA 03/780.55.20**.

## En cas d'alarme

On entend **un son continu** et la lampe rouge d'alarme est allumée  
Les asservissements directs p.e. les rétenteurs de portes vont être activés

Appuyez sur **arrêt sonore**  
avant le temps consigné.  
Le son s'arrête.

F5

Lire sur le display où se trouve l'alarme et  
allez vérifier sur place.

En cas d'alarme, appuyez sur  
'**RESET**'

Reset

En cas d'alarmes répétées du même  
détecteur, appuyez sur '**Adresse hors  
service**'

F6

F5

Contactez **ARGINA 03/780.55.20**

Si on ne réagit pas avant 3 minutes, la centrale  
active automatiquement les sirènes  
d'**évacuation**

En cas d'une vraie alarme, appuyez le bouton  
poussoir d'alarme le plus proche ou appuyez  
sur '**Evacuation generale**'

F9

Tous les asservissements seront activés  
comme p.e. les sirènes, transmetteur  
téléphonique etc.....  
C'est la position d'évacuation. Pour arrêter  
les sirènes, appuyez sur  
'**Signalement reçu**'

F5