


En cas de dérangement

- Vous entendez un **son discontinu**.
- Appuyez sur le bouton '**arrêt sonore**' 
- Identifiez le dérangement se trouve et rendez-vous sur place.


Essayiez de résoudre le problème puis appuyez sur **RESET**

RESET

En cas d'alarme


Vous entendez un son continu et le témoin rouge d'alarme est allumé.
Les asservissements directs p.e. les rétenteurs de portes vont être activés.

Appuyez sur '**arrêt sonore**'  avant le temps
consigné.
Le son s'arrête.

Vérifiez sur place et appuyez sur  avant le
temps consigné.

En cas de d'alarme injustifiée, appuyez sur '**RESET**'

RESET

En cas d'alarmes répétées du même détecteur,
appuyez sur '**O/I**' 
et déplacez les flèches jusqu'à : 'mettre hors service
tous les encodeurs en alarme'.

Contactez **ARGINA 03/780.55.20**.

Vous ne réagissez pas avant le temps consigné:
la centrale active automatiquement les sirènes
d'évacuation.

En cas d'une alarme réelle, appuyez sur

'**EVAC**' , ou le bouton poussoir vitré le plus
proche (si programmé).

Tous les asservissements seront activés comme
p.e. les sirènes, transmetteur téléphonique etc.
La lampe rouge de 'transmission 'alarme' est
allumée. C'est la position d'évacuation.
Pour arrêter les sirènes: appuyez sur

'**arrêt avertisseurs**'

