

Beknopte handleiding NX8

Systeem inschakelen:

Stap 1: Sluit alle beveiligde deuren en ramen.

- Het GEREED lampje zal oplichten of knipperen wanneer alle beveiligde zones en detectoren of sensoren in rust zijn.

OPMERKING: als er een zone geblokkeerd werd, dan kan de sensor in deze zone geactiveerd worden zonder dat hierbij het GEREED lampje beïnvloed wordt.

- Het beveiligingssysteem kan niet ingeschakeld worden als het GEREED lampje "uit" is.
- Als het VOEDING lampje "uit" is, dan is er geen netspanning aanwezig.
- Als het VOEDING lampje knippert, dan is er een batterijfout.

Stap 2: Voer uw 4-gebruikerscode in om het systeem in te schakelen.

- Het AFWEZIG lampje zal hierna oplichten.
- U kan nu het beveiligde pand verlaten.

OPMERKING: Het AFWEZIG lampje zal snel knipperen tijdens de laatste 10 seconden van de uitgangstijd



Systeem uitschakelen:

Wanneer de beveiligde ruimte betreden wordt via een normale toegangszone, zal de codeklavierzoemer een continue waarschuwingstoon genereren gedurende de ingangstijd.

- Geef een geldige gebruikerscode in.
- Hierna zal het rode AAN lampje doven en zal de zoemertoon stoppen. Het beveiligingssysteem is nu uitgeschakeld.
- Als er geen geldige code ingegeven wordt voor het einde van de ingangstijd, dan zal er een alarm gegenereerd worden.

OPMERKING: als het rode AAN lampje knippert gedurende de ingangstijd, dan betekent dit dat er een alarm gedetecteerd werd tijdens uw afwezigheid. In dit geval verlaat u best het gebouw en contacteert u uw alarminstallateur en/of politie vanaf een veilige plaats.

Zones tijdelijk buiten werking zetten (blokkeren):

Stap 1 Tik [*][↑] in. Hierna zal de omschrijving van zone 1 getoond worden.

Stap 2 Gebruik de [↑][↓] toetsen om de omschrijvingen van alle zones zichtbaar te maken.

Stap 3 Om een bepaalde zone te blokkeren of te deblokkeren, tikt u op de [Blokkeer] toets terwijl de omschrijving van de betreffende zone getoond wordt.

Stap 4 Wanneer beëindigd, tikt u op de [#] toets om deze mode te verlaten.

OPMERKING: alle zones zullen automatisch gedeblokkeerd worden telkens als het systeem uitgeschakeld wordt.

Programmeren en wijzigen van gebruikerscodes:

Stap 1 Het systeem moet uitgeschakeld zijn om gebruikerscodes te kunnen programmeren of wijzigen.

Stap 2 Druk op de [*] toets, gevolgd door de [5] toets. Het LCD display vraagt hierna om een code in te geven.

Stap 3 Geef een "hoofdcodes" in. Het LCD display vraagt hierna om het nummer van een code in te geven.

Stap 4 Tik hierna het nummer van de betreffende gebruikerscode in. Gebruik hiervoor altijd 2 cijfers

Stap 5 Geef de nieuwe 4-cijferige gebruikerscode in.

OPMERKING: een bepaalde gebruikerscode kan gewist worden door 4 maal op de [ANNULEREN] toets te drukken.

Stap 6 Bij duplicatie van bestaande code), zal dit aangegeven worden met 3 korte bieptoonjes.

Stap 7 Om bijkomende gebruikerscodes te wijzigen of te programmeren, moet u stap 4 en stap 5 herhalen.

Stap 8 Deze programmeermode kan verlaten worden door op de [#] toets te drukken

Brandalarm (optioneel):

Wanneer het brandalarm gekoppeld is met het inbraakalarm. Zal bij brandalarm ook de inbraak sirenes afgaan.

Druk dan uw code in op het alarm te stoppen. Wanneer nadien de brandcentrale in rust is kunt u door * 7 het alarm reseten, nu gaat de rode LED uitgaan

Beknopte handleiding NX8

Schematische voorstelling:

► Systeem “aan” zetten (inschakelen)



Systeem aan
alle zones ok

groene ‘gereed’ lamp brandt)
indien systeem ‘niet gereed’ sluit ramen, deuren, vermijdt beweging

→ Tik 4 cijferige code



Systeem OK
Aan: geef code

rode ‘aan’ lamp gaat brandt

→ Verlaat het gebouw

► Systeem “af” zetten (uitschakelen) bij binnenkomen of bij alarm

Tik code voor
uitschakelen

(rode ‘aan’ lamp brandt

of

Systeem aan
alle zones ok

→ Tik 4 cijferige code



Systeem OK
Aan: geef code

rode ‘aan’ lamp dooft

of

Systeem niet
gereed info: tik →

→ Betreedt het gebouw

opmerkingen:

- Sirenes zijn zodanig geprogrammeerd dat deze slechts 3 minuten loeien bij aktivatie
- Doormelding gebeurt vanaf de sirene-aktivatie en is niet te onderbreken.
- Indien ‘service vereist’ op display: contacteer uw installateur.

Beknopte handleiding NX8

Beschrijving klavier NX148:

