


## En cas de dérangement

- Vous entendez un **son discontinu**.
- Appuyez sur le bouton '**arrêt sonore**' 
- Identifiez le dérangement se trouve et rendez-vous sur place.

Essayez de résoudre le problème puis appuyez sur **RESET**  
Si pas de solution, appelez la société **ARGINA 03/780.55.20**.




## En cas d'alarme

Vous entendez un son continu et le témoin rouge d'alarme est allumé.  
Les asservissements directs p.e. les rétenteurs de portes vont être activés.

Appuyez sur '**arrêt sonore**'  avant le temps  
consigné.  
Le son s'arrête.

Vous ne réagissez pas avant le temps consigné:  
la centrale active automatiquement les sirènes  
d'évacuation.


Vérifiez sur place et appuyez sur  avant le  
temps consigné.

En cas de d'alarme injustifiée, appuyez sur '**RESET**'



En cas d'une alarme réelle, appuyez sur

'**EVAC**' , ou le bouton poussoir vitré le plus  
proche (si programmé).

En cas d'alarmes répétées du même détecteur,  
appuyez sur '**O/I**' ,  
et déplacez les flèches jusqu'à : 'mettre hors service  
tous les encodeurs en alarme'.

Contactez **ARGINA 03/780.55.20**.

Tous les asservissements seront activés comme  
p.e. les sirènes, transmetteur téléphonique etc.  
La lampe rouge de 'transmission 'alarme' est  
allumée. C'est la position d'évacuation.  
Pour arrêter les sirènes: appuyez sur

'**arrêt avertisseurs**'

