


In geval van Storing


- Men hoort een **onderbroken geluidstoon**
- Druk op de toets 
- Kijk op het front waar de storing zich voordoet en probeer het probleem op te lossen, druk daarna op  (eventueel gevolgd door de code 123) als dit niet lukt bel **ARGINA 03/780.55.20**


In geval van ALARM


Men hoort een **continue toon** en de rode led "alarm" brandt en eventuele directe sturingen zoals bv. branddeuren worden geactiveerd


Druk  binnen ingestelde tijd.
Het geluidsignaal stopt
kijk op het front waar het alarm zich voordoet

Indien men niet binnen ingestelde tijd reageert of de centrale staat in nachtmodus gaat de centrale automatisch over tot **evacuatie**


Ga ter plaatse kijken en druk  binnen ingestelde tijd

In geval van loos alarm, druk  (eventueel gevolgd door de code 123)

In geval van reëel alarm druk op  (eventueel gevolgd door de code 123) of op de dichtstbijzijnde branddrukknop (indien ingesteld)

In geval van herhaalde malen loos alarm van dezelfde zone: druk op de toets  en daarna op de zone toets.
Zodoende wordt die zone uit bedrijf gesteld.

Bel de firma **ARGINA 03/780.55.20**

De sturingen worden geactiveerd zoals bv sirenes, telefonische doormelding enz.... Het rode lampje alarm doormelding brandt. Er wordt geëvacueerd. Om de evacuatie te stoppen druk op de toets  (eventueel gevolgd door de code 123)