

### In geval van Storing

- Men hoort een **onderbroken geluidstoon**
  - Druk op de toets 'Geluidstop'/'signaal uit'
  - Lees op het display waar de storing zich voordoet en probeer het probleem op te lossen, druk daarna op 'RESET'
- als dit niet lukt bel **ARGINA 03/780.55.20**

### In geval van ALARM

Men hoort een **continue toon** en de rode led "alarm" brandt en eventuele directe sturingen zoals bv. branddeuren worden geactiveerd

Druk binnen ingestelde tijd 'Geluidstop'/'signaal uit'.  
Het geluidsignaal stopt  
Lees op het display waar het alarm zich voordoet

Ga ter plaatse kijken en druk  
'Geluidstop'/'signaal uit' binnen ingestelde tijd

In geval van loos alarm, druk 'RESET'

In geval van herhaalde malen loos alarm van dezelfde zone: druk op de zone toets en daarna op 'Geluidstop'/'signaal uit'.  
Zodoende wordt die zone uit bedrijf gesteld.

Bel de firma **ARGINA 03/780.55.20**

Indien men niet binnen ingestelde tijd reageert of de centrale staat in nachtmodus gaat de centrale automatisch over tot **evacuatie**

In geval van reëel alarm druk op  
'Ontruiming'/'Evacuatie' of  
op de dichtstbijzijnde branddrukknop (indien ingesteld)

De sturingen worden geactiveerd zoals bv sirenes, telefonische doormelding enz.... Het rode lampje alarm doormelding brandt. Er wordt geëvacueerd. Om de evacuatie te stoppen druk op de toets 'RESET'