

Installation de deux caméras IP TP-Link

Cette activité consiste à mettre en fonction deux caméras IP et à les configurer selon les termes ci-dessous :

1. En utilisant le navigateur de votre client, connectez-vous à vos CAMERAS IP ;
2. Pour les deux caméras, attribuez le mot de passe « Pa\$\$w0rd » aux comptes « admin » ;
3. Faites de ces deux caméras des clientes DHCP et configurez les de manière à ce qu'elles répondent respectivement aux adresse IP 192.168.[X].240 et 192.168.[X].241 ;
4. Renommez-les, ensuite IPCAM[X]1 et IPCAM[X]2 ;

(Points bonus)

5. *Activez l'envoi d'email en cas de détection de mouvement ;
Le mail à **USER[X]1@scuolatec[X].corp** :*
 - *par IPCAM[X]1@scuolatec[X].corp*
 - *par IPCAMIP[X]2@scuolatec[X].corp*
6. *Envoyez un email en cas de détection de mouvement en fonction de l'horaire :*
 - a. *Détection de 8h05 à 16h55*