

Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction   contrôle de la fréquence de l'Interrogateur DME
Division technique navigation Service Radionavigation		Réf : AGA.PS08.I.112/00
		Date d'application :

**But :** Définir les consignes assurant le contrôle de fréquence de l'Interrogator

**Domaine d'application :** la présente instruction est applicable aux opérations de maintenance preventive et corrective

**Responsable :** ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

**Ressources :** instruments de mesure : le compteur de fréquence

**Consignes :**

- le DME est à l'état NORMAL.
- Connecter le compteur de fréquence au "INT LO" du Monitor 1 (1A11)
- Mesurer la fréquence et vérifier les tolérances du Tableau 4-1, 2.3.1.
- Connecter le compteur de fréquence au "INT LO" du Monitor 2 (1A15).
- Mesurer la fréquence et vérifier les tolérances du Tableau 4-1, 2.3.1.

00	1ère édition		
Révision	Motifs de la modification		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	Equipe technique ESAs	S.ANOIRI	M.BAHAJ
DATE			