

Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction    contrôle de la fréquence du Récepteur DME
Division technique navigation Service Radionavigation : Manuel des Instructions et Consignes		Réf : AGA.PS08.I.111/00
		Date d'application :

**But :** Définir les consignes assurant le contrôle de fréquence du récepteur

**Domaine d'application :** la présente instruction est applicable aux opérations de maintenance préventive et corrective

**Responsable :** ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

**Définitions :**

**Ressources :** instruments de mesure : le compteur de fréquence

**Consignes :**

- le DME est sur l'état NORMAL.
- Connecter le compteur de fréquence au connecteur INT LO du Monitor Interrogator (1A11).
- Mesurer et enregistrer la fréquence.
- Connecter le compteur de fréquence au connecteur INT LO du Monitor Interrogator (1A15).
- Mesurer et enregistrer la fréquence.
- Connecter le compteur de fréquence au connecteur RX LO du Receiver Transmitter Controller (1A10). Cette fréquence est inférieure de 125 MHz par rapport à la fréquence attribuée au récepteur. Mesurer et vérifier les tolérances du Table 4-1, 2.2.3.
- Connecter le compteur de fréquence au connecteur RX LO du Receiver Transmitter Controller (1A16). Cette fréquence est inférieure de 125 MHz par rapport à la fréquence attribuée au récepteur. Mesurer et vérifier les tolérances du Table 4-1, 2.2.3.

00	1ère édition		
Révision	Motifs de la modification		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	L.FADLAOUI	S.ANOIRI	B.MOUSSAID
DATE			