

| | | |
|---|---|--|
| Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira |  | Instruction contrôle de la fréquence de l'Interrogateur DME |
| Division technique navigation Service Radionavigation | | Réf : AGA.PS08.I.112/00 |
| | | Date d'application : |

But : Définir les consignes assurant le contrôle de fréquence de l'Interrogator

Domaine d'application : la présente instruction est applicable aux opérations de maintenance preventive et corrective

Responsable : ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

Ressources : instruments de mesure : le compteur de fréquence

Consignes :

- le DME est à l'état NORMAL.
- Connecter le compteur de fréquence au "INT LO" du Monitor 1 (1A11)
- Mesurer la fréquence et vérifier les tolérances du Tableau 4-1, 2.3.1.
- Connecter le compteur de fréquence au "INT LO" du Monitor 2 (1A15).
- Mesurer la fréquence et vérifier les tolérances du Tableau 4-1, 2.3.1.

| | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 00 | 1ère édition | | |
| Révision | Motifs de la modification | | |
| | Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| Nom et Visa | Equipe technique ESAs | S.ANOIRI | M.BAHAJ |
| DATE | | | |