

Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction contrôle de la fréquence de l'émetteur du DME
Division technique navigation Service Radionavigation		Réf : AGA.PS08.I.110/00
		Date d'application :

But : Définir les consignes assurant le contrôle de fréquence du transmitter

Domaine d'application : la présente instruction est applicable aux opérations de maintenance preventive et corrective

Responsable : ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

Ressources : instruments de mesure : le compteur de fréquence

Consignes :

- a. le DME est sur l'état NORMAL.
 - b. TX1:Connecter le compteur de fréquence au J1 TX LO du Low Power Amplifier (1A9).
 - c. Mesurer la fréquence et vérifier les tolérances du Tableau 4-1, 2.1.3 .
- NB : voir les tableaux des tolérances dans le manuel de maintenance.
- e. pour TX2: Connecter le compteur de fréquence au J1 TX LO du Low Power Amplifier (1A17).
 - f. Mesurer la fréquence et vérifier les tolérances du Tableau 4-1, 2.1.3

	1ère édition		
00	Motifs de la modification		
Révision	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	L.FADLAOUI	S.ANOIRI	B.MOUSSAID
DATE			