

## Käyttöohje

Kun virta kytketään päälle, asetetaan ensin kellonaika:

Kellonaika vähenee käyttäen [SW3] -nappulaa, tai etenee käyttäen [SW2] -nappulaa. Ajan säätönopeutta on mahdollista nopeuttaa painamalla ensin pohjaan [SW3] + [SW2], jonka jälkeen päästetään irti joko [SW3] tai [SW2] riippuen mihin suuntaan haluat säätää aikaa. (pohjaan jäävä nappula = suunta).

Lopuksi valittu aika hyväksytään painamalla kertaalleen [SW4], jonka jälkeen tilaksi tulee "Curr" eli *nykyinen aika*.

Ensikäynnistyksen jälkeen:

Tilaa vaihdetaan pitämällä [SW4] -nappulaa pohjassa kunnes näyttöön ilmaantuu teksti, joka ilmaisee valitun tilan. (*Tilan vaihto ei vaikuta kellonaikaan, ellei sen tarkoitus ole muuttaa sitä*)

(Tila 1: CURR/nykyinen aika. Tila 2: ALAR/herätyskello.)

**CURR -tila:**

Tässä tilassa näet *tämänhetkisen kellonajan*. Sitä voidaan myös muuttaa painamalla samanaikaisesti [SW4] + [SW3] + [SW2], jonka jälkeen näytössä vilahtaa "EDIT" -teksti, joka ilmaisee, että muokataan *kellonaikaa*. Valittu kellonaika *tallennetaan* painamalla [SW4] -nappulaa.

**ALAR -tila:**

Tässä tilassa voit asettaa tai poistaa asetetun herätysajan. Herätysaika siirtyy "*vasemmalle*" käyttäen [SW3] -nappulaa tai "*oikealle*" käyttäen [SW2] -nappulaa. Ajan säätönopeutta on mahdollista nopeuttaa painamalla ensin pohjaan [SW3] + [SW2], jonka jälkeen päästetään irti joko [SW3] tai [SW2] riippuen mihin suuntaan haluat säätää herätysaikaa. (pohjaan jäävä nappula = suunta).

Lopuksi valittu herätysaika otetaan käyttöön painamalla samanaikaisesti [SW4] + [SW2], jonka jälkeen tilaksi vaihtuu automaattisesti "Curr".

Aktivoitunut herätys kuitataan painamalla [SW2] -nappulaa kertaalleen. Mikäli herätysaikaa ei ole vielä saavutettu, sen voi kumota painamalla samanaikaisesti [SW4] + [SW3] + [SW2].

(Toimii 5V -jännitteellä)