

전기기능장 63회 2일차

PB-A를 눌렀다 놓으면 PL-A ~ PL-E가 타임차트처럼 점등한다
전등 동작중 PB-B가 입력되면 PL-A ~ PL-D가 동작을 멈춘다
PB-B 입력후 PB-C가 입력되면 모든 동작이 정지되고 초기화된다
PB-A, PB-B, PB-C는 순서적으로 눌러 져야한다

PL-D 0.5 off 1초 on
PL-E 3초후에 점등

회색은 무의미한 동작을 표시한
1칸의 간격은 기본이 1초이다

