

전기기능장 63회 1일차

PB-A 한번 누르면 A mode 시작한다
PB-B 세번 누르면 B mode 시작 PB-C 세번 누르면 B mode 종료
SS-A on되면 모든 동작 종료 되고 초기화
각 Mode 동작중에는 동작전환이 되지 않는다
타임차트에 표시되지 않은 기구도 배선과 입선은 해야한다

회색은 무의미한 동작을 표시한
1칸의 간격은 기본이 1초이다

