



Jumper Settings:
(All 001-008:1-2 = Minimum Board)

- 001:1-2 = Buzzer (No Audio)
- 2-3 = ADDR0 (with Audio, with or w/o Amp)
- 002,003,004,005:1-2 (No Audio Amp or Amp20) = UART1 (GP 845) on 08
- WTR1 = Audio and Amp
- 002,003:2-3 = 006,007:1-2 = Volume from Pico
- WTR1 = Expansion IO
- 002,003:1-2 = 004,005:2-3 = 006,007:2-3 = Volume from Expansion IO (with Audio and Amp)
- 00207 = available on J10
- 008:1-2 = 0020/AD02 to 04 & Display Backlight
- 2-3 = 0020 for Right Tone Gain
- 009:1-2 = 0020/AD02 Drives Display Backlight
- 2-3 = Fixed Display Backlight
- 001: Closed for R3232 Input
- Open to use 3.3V (labelled) Serial UART0