



Перед измерением мощности, необходимо соединить 2 прибора между собой 2 – мя патчкордами, а патчкорды соединить через разъемное соединение, далее на измерителе оптической мощности нажать кнопочку лямбда, для обнуления прибора (выставление уровня опорного сигнала относительно которого будет проводиться измерения).



Так же на источнике оптического излучения нажимаем кнопку лямбда, выставляем длину волны, на фото 1310 нм. Желательно что бы на экране стояла иконка Auto, тогда и на измерителе мощности длина волны будет выставляться автоматически.



На измерителе оптической мощности, на экране видим показание 4,86 dB.
(Примечание в реальных условиях оно может быть разным в зависимости от уровня сигнала выставленного на источнике оптического излучения)



Полученное показание в 4,86 dB, надо сделать опорным! Нажимаем кнопочку с обозначением как указано на фото, тем самым значения выставляются на ноль.



Аналогичные процедуры проводим и с другой длиной волны – 1550нм (Примечание; следует помнить, что данные операции проводят для одномодовых волокон, для многомодовых соответственно другие длины волн)



Нажимаем кнопку с обозначением- как указано на фото, тем самым значения выставляются на ноль.



Подключаем источник и измеритель к тестируемой линии, в данном случае Сплиттер 1x8. Источник на вход сплиттера, измеритель на выход Сплиттера. (Примечание; при каждом подключении не забываем чистить коннекторы и разъемы).



На фото с право - показание прибора – 9,57dB, т.е показания имеют знак минус, это говорит о том что самое большое затухание в линию привносят сплиттеры. Следует помнить, что по спецификации сплиттер емкостью 1x8 имеет затухание 10,5 dB, соответственно данный выход сплиттера рабочий. Измерения проводятся с каждым выходом сплиттера.



Для того что бы сохранить показания прибора в памяти нажимаем и удерживаем кнопку Next.




Нажимаем кнопку лямбда, переключаемся на длину волны 1550нм, получаем результат – 9,42dB. Так же можно нажать и удерживать кнопку Next, что бы записать в память показание прибора.



Нажимаем на кнопку указанную на фото и получаем результат в dBm. Т.е. уровень, или мощность полученного сигнала.

Арифметика с полученными результатами!



На длине волны 1550nm. Показание прибора (измеритель оптической мощности) на выходном порту сплиттера - 9.4 dB. На вход сплиттера источником оптического излучения подан сигнал уровнем 4.62dBm (положительный сигнал). На выходе сплиттера, нажав на измерителе оптической мощности кнопку **dBm/dB/W** получили уровень сигнала – 4.78 dBm.

Т.е. 4,62dBm вход - 9,4dB затух. сплиттера = - 4,78dBm уровень сигнала на сплиттере.

Настройка пороговых значений PASS/FAIL - ГОДЕН/НЕГОДЕН.



Выключаем источник оптического сигнала нажав кнопку лямбда, заходим в меню, жмем кнопку

Setup, жмем кнопку Next и получаем на экране измерителя **P/F - PASS/FAIL**.



Так же следует выставить параметры, которые будем контролировать должны быть в dB



Нажать и удерживать кнопку Next, пока не начнет моргать индикатор в правом верхнем углу.



Нажимая поочередно кнопку «круговая стрелочка с плюсом» выставляете затухание сплиттера $1 \times 8 = 10.5\text{dB}$



Что бы выставить отрицательное значение, т.е. установить $-10,5\text{dB}$ нужно! 1) нажать кнопку «круговая стрелочка с плюсом» и как за моргает вся шкала затухания, нажать кнопку и удерживать кнопку Next.



Аналогичные манипуляции проводим и с длиной волны 1310nm



Поочередно включаем кнопку лямбда, тем самым источник излучения подает сигнал на вход сплиттера и кнопку вкл/выкл на измерителе оптической мощности.




Таким образом не отключая прибор, можно подсоединять каждый выход сплиттера и проверять их PASS/FAIL - ГОДЕН/НЕГОДЕН.

Этим способом можно проверять и выявлять радиусы изгибов пигтейлов и патчкордов на оконечных устройствах!


Для выхода из меню настроек дважды нажмите кнопку



Измерение действующей линии по технологии GPON в квартире у абонента



На абонентском терминале (ONT) зайти в позицию OPTICS MODULE STATUS.



Параметры оптической линии.






Подключаем патчкорд от ОНТ к измерителю мощности. Выставить длину волны 1490нм.

Помните Для предоставления услуг связи абоненту используется технология WDM (Wavelength Division Multiplexing), когда сигналы к абоненту и от абонента передаются на разных длинах волн (1490нм и 1310нм).



Переводим измеритель оптической мощности в параметр dBm . с помощью кнопки **dBm/dB/W**, получаем результат -16.49dBm. Следует помнить, что в параметрах оптической линии, уровень сигнала был -15.93dBm. Т.е. $-16,49-15,93=-0,56$ – это потери на разъёмных соединениях.

Выкладка информации с измерителя мощности оптического сигнала на персональный компьютер



При первом подключении прибора к компьютеру используется шнур, система автоматически установит драйвера. Так же на компьютер необходимо установить программу «Hand held Data Transfer», который можно скачать на официальном сайте фирмы EXFO.

