

## Informações Adicionais LDR



### *Descrição:*

**Um sensor LDR é um sensor de luminosidade. Com este programa, a leitura de luminosidade do sensor será enviada automaticamente para o Dashboard**

### **1. Funcionamento do programa**

Este código faz com que o microcontrolador envie leituras de um sensor LDR ao *Dashboard*. Como o ESP-12 é uma placa WI-FI, não é necessário o uso de um Broker.

. As leituras podem ser vistas na caixa de “Parâmetros e medições” da tela principal do *Dashboard*.



### **2. Conexões de sensores e atuadores**

O código está programado para:

- Um sensor LDR conectado às portas:

Sensor LDR	ESP-12
Sinal	A0
V	3v
Gnd	G

