

Ajuda Sucuri Blocos

1. Placa ESP-32 / Sucuri 2:

- a. OutPuts:
 - i. D15;
 - ii. D12;
- b. Inputs Digitais:
 - i. B1 / D23;
 - ii. B2 / D25;
 - iii. B3 / D26;
- c. Inputs Analógicos:
 - i. D34;
 - ii. D35;
- d. Ponte H:
 - i. Mot1 / D18;
 - ii. Mot1 / D5;
 - iii. Mot2 / D14;
 - iv. Mot2 / D27;
- e. I2C:
 - i. SCL / D22;
 - ii. SDA / D21;
- f. Serial:
 - i. RX2;
 - ii. TX2;
- g. Ultrassônico:
 - i. Trigg / D32;
 - ii. Echo / D33;
- h. Display Matriz:
 - i. DIN / D4;
 - ii. CLK / D13;
 - iii. CS / D2;

2. Placa ESP-8266 / Sucuri 1:

ATENÇÃO COM AS PORTAS D0 e D5, SÃO UTILIZADAS TAMBÉM PELO ULTRASSÔNICO!

- a. OutPuts:
 - i. D0;
 - ii. D7;
- b. Inputs Digitais:

- i. D5;
 - ii. D6;
- c. Inputs Analógicos:
 - i. A0;
- d. Ultrassônico:
 - i. Trigg / D0;
 - ii. Echo / D5;
- e. Ponte H:
 - i. Mot1 / D1;
 - ii. Mot1 / D3;
 - iii. Mot2 / D2;
 - iv. Mot2 / D4;